

Gebrauchsanleitung
User Instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de uso
Manual de instruções
Istruzioni per l'uso
Инструкция по эксплуатации
Brugsvejledning
Gebruiksaanwijzing



BRITAX RÖMER

B-MOTION 4 PLUS

0 M – 22 kg

DE GB FR ES PT IT RU DK NL

EAC

DE	Gebrauchsanleitung	GB	User Instructions	FR	Mode d'emploi
Inhalt		Contents		Sommaire	
1. WICHTIG – Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachlesen unbedingt aufbewahren	1	1. IMPORTANT – Read carefully and keep for future reference	1	1. IMPORTANT : conserver ces instructions pour vous y reporter ultérieurement	1
2. Einführung	1	2. Introduction	1	2. Introduction	1
3. Sicherheitshinweise	3	3. Safety Instructions	3	3. Consignes de sécurité	3
4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	10	4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	10	4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	10
4.1 Pflegen Ihres BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	10	4.1 Taking care of your BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	10	4.1 Entretien de votre BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	10
4.2 Pflegeanleitung	11	4.2 Care instructions	11	4.2 Instructions d'entretien	11
4.3 Produktübersicht	12	4.3 Product Overview	12	4.3 Aperçu du produit	12
5. Zusammenbau und die Verwendung des Kinderwagens	41	5. Assembling and using the stroller		5. Montage et utilisation de la poussette	41
5.1 Aufstellen des Kinderwagens	41	5.1 Unfolding the stroller	41	5.1 Déplier la poussette	41
5.2 Anbringen der Hinterräder	41	5.2 Attaching the rear wheels	41	5.2 Fixer les roues arrière	41
5.3 Anbringen der Vorderräder	41	5.3 Attaching the front wheels	41	5.3 Fixer les roues avant	41
5.4 Schwenkfunktion	42	5.4 Swivel function	42	5.4 Fonction de pivotement	42
5.5 Verwendung der Feststellbremse	42	5.5 Using the brake	42	5.5 Utiliser le frein	42
5.6 Anbringen des Verdeckes	42	5.6 Attaching the hood	42	5.6 Fixer la capote	42
5.7 Einstellen der Rückenlehne	43	5.7 Adjusting the backrest	43	5.7 Réglér le dossier	43
5.8 Anbringen des Sicherheitsbügels	44	5.8 Attaching the bumper bar	44	5.8 Fixer la barre de butoir	44
5.9 Einstellen der Fußablage	45	5.9 Adjusting the footrest	45	5.9 Réglér le repose-pied	44
5.10 Verstellbarer Schiebegriff	45	5.10 Adjustable push handle	45	5.10 Poignée coulissante réglable	
5.11 Anschnallen Ihres Kindes	45	5.11 Harnessing you child	45	5.11 Attacher votre enfant	45
5.12 Zusammenklappen des Kinderwagens	46	5.12 Folding the stroller	46	5.12 Plier la poussette	46
5.13 Abnehmen der Vorderräder	46	5.13 Removing the front wheels	46	5.13 Enlever les roues avant	46
5.14 Abnehmen der Hinterräder	46	5.14 Removing the rear wheels	46	5.14 Retirer les roues arrière	46
5.15 Abnehmen des Verdeckes	47	5.15 Removing the hood	47	5.15 Enlever la capote	47
5.16 Abnehmen des Kinderwagen-Sitzes	47	5.16 Removing the pushchair seat	47	5.16 Retrait du siège de la poussette	47

5.17 Travel System Adapter befestigen	48	5.17 Attaching the Travel System Adapter	48	5.17 Fixation de l'adaptateur Travel System	48
5.18 Travel System Adapter entfernen	48	5.18 Removing the Travel System Adapter	48	5.18 Retrait de l'adaptateur Travel System	48

1. Wichtig – Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachlesen unbedingt aufbewahren

Eine Missachtung dieser Anleitung kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass alle Personen, die den Kinderwagen und das Zubehör dazu benutzen wissen, wie damit umzugehen ist, auch wenn der Betreffende den Wagen nur kurz benutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Gebrauchsanweisung nicht alle möglichen Gefahren ausschließen kann, denen ein Kind aufgrund des Gebrauchs dieses Produkts ausgesetzt sein kann. Der Nutzer ist für die Sicherheit des Kindes verantwortlich. Falls Sie weitere Fragen haben, hilft Ihnen Ihr Fachhändler gerne weiter.

Diese Bedienungsanleitung ist eine Übersetzung der englischen Sprache. In Zweifelsfällen in einer anderen Sprache ist die englische Sprachversion die maßgebende Sprache.

2. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS entschieden haben. Wir freuen uns, dass Ihr BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS Ihr Kind sicher durch seine ersten Lebensjahre begleiten darf.

WICHTIG:

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Kinderwagen vertraut, bevor Sie ihn mit Ihrem Kind benutzen.

1. IMPORTANT– Read carefully and keep for future reference

Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions. It is important that anyone using this pushchair and its accessories should be familiar with how it is operated even if he/ she is only going to use the pushchair for a short while. Obviously these instructions cannot eliminate all possible risks when using this pushchair. You are of course responsible for your child's safety. If anything is unclear, contact the retail outlet you purchased this pushchair from.

This userguide is a translation from English language. In case of doubt in any other language used in this userguide, the English version is the leading language.

2. Introduction

Thank you for choosing the BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. We are pleased that your BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS will accompany your child safely throughout the first years of his or her life.

IMPORTANT:

- Read the instructions carefully and familiarize yourself with the pushchair before you use it with your child.

1. IMPORTANT : conserver ces instructions pour vous y reporter ultérieurement

Si vous ne suivez pas ces instructions, cela peut nuire à la sécurité de votre enfant. Il est essentiel que quiconque utilise cette poussette et ses accessoires maîtrise son fonctionnement, même pour une utilisation brève. À l'évidence, ces instructions ne peuvent pas éliminer tous les risques potentiels lorsque la poussette est utilisée. Vous êtes bien entendu responsable de la sécurité de votre enfant. Si quelque chose ne vous semble pas clair, veuillez contacter le revendeur de cette poussette.

Ce manuel d'utilisation est une traduction réalisée à partir de la version anglaise. En cas de doute dans l'une des autres langues de ce manuel d'utilisation, la version anglaise fait foi.

2. Introduction

Merci d'avoir choisi BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Nous sommes ravis de savoir que votre BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS accompagnera votre enfant en toute sécurité tout au long des premières années de sa vie.

IMPORTANT :

- Lisez soigneusement les instructions et familiarisez-vous avec la poussette avant de l'utiliser avec votre enfant.

- Wenn Ihr Kinderwagen von anderen Personen verwendet wird, die nicht mit ihm vertraut sind (z.B. Großeltern), diesen stets die Benutzung erklären.
- Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie sich nicht an diese Gebrauchsanleitung halten.
- Benutzen Sie kein Zubehör, das nicht von BRITAX RÖMER für die Verwendung mit dem BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS zugelassen wurde. Dadurch wird Ihre Garantie ungültig und Ihr Produkt kann beschädigt werden.
- Es sollten nur von BRITAX RÖMER stammende oder empfohlene Original-Ersatzteile mit dem BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS verwendet werden.

WARNUNG! Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.

WARNUNG! Produkt kann eine Packung mit Kieselgel enthalten. Nicht essen, wegwerfen.

Wenn Sie noch Fragen zur Verwendung des BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS oder dessen Zubehör haben, wenden Sie sich bitte an uns.

- If your pushchair is to be used by other people who are not familiar with it (such as grandparents), always show them how the pushchair is used.
- Your child's safety may be put at risk if you do not follow these instructions.
- Do not use any accessories which have not been approved by BRITAX RÖMER for use with the BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. This will void your warranty and might cause damage to your product.
- Only original replacement parts supplied or recommended by BRITAX RÖMER should be used with the BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS.

WARNING! Do not let the child play with this product.

WARNING! Product may contain a bag with desiccant silica gel. Do not eat, throw away.

If you have further questions regarding the use of the BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS or its accessories, feel free to contact us.

- Si votre poussette est utilisée par d'autres personnes qui ne sont pas familiarisées avec son fonctionnement (comme les grands-parents), montrez-leur toujours comment l'utiliser.
- La sécurité de votre enfant peut être mise en danger si vous ne suivez pas ces instructions.
- N'utilisez pas d'accessoires qui n'ont pas été approuvés par BRITAX RÖMER pour une utilisation avec BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Cela annulerait votre garantie et pourrait endommager votre produit.
- N'utilisez que des pièces de rechange originales fournies ou recommandées par BRITAX RÖMER avec BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.

AVERTISSEMENT ! Le produit peut contenir un sachet déshydratant de gel de silice. Ne ingérez pas, jetez-le à la poubelle.

Si vous avez des questions supplémentaires concernant l'utilisation de BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS ou de ses accessoires, n'hésitez pas à nous contacter.

3. Sicherheitshinweise

WARNUNG! Dieser Kinderwagen ist geeignet für Kinder ab Geburt bis zu einem Gewicht von 22 kg bzw. einem Alter von 4 Jahren geeignet, je nachdem, was zuerst eintritt.

WARNUNG! Dieses Produkt ist **nicht** geeignet zum Joggen oder Skaten.

WARNUNG! Dieses Produkt ist **nicht** geeignet:

- Als Ersatz für ein Bett oder Kinderbett, Babyschalen, Kinderwagen und Buggys dürfen nur zum Transport verwendet werden.
- Für den Transport von mehr als einem Kind.
- Für den gewerblichen Gebrauch.
- Als Travel System in Verbindung mit anderen Babyschalen als den in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten.

WARNUNG! Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.

WARNUNG! Beim Tragen des Kinderwagens darauf achten, dass die Sicherheitsverriegelungen nicht versehentlich geöffnet werden.

WARNUNG! Beim Zusammenklappen des Gestells darauf achten, dass Sie und andere sich nicht einklemmen.

WARNUNG! Den Kinderwagen nicht zusammenklappen, wenn ein Kind darin sitzt.

3. Safety Instructions

WARNING! This pushchair is suitable for children from birth up to a weight of 22 kg or 4 years, whichever comes first.

WARNING! This product is **not** suitable for running or skating.

WARNING! This product is **not** suitable:

- As a substitute for a bed or cot. Carrilags, strollers and pushchairs may only be used for transport.
- For transporting more than one child.
- For commercial use.
- As a travel system in combination with infant carriers other than the ones mentioned in this user guide.

WARNING! Ensure that all the locking devices are engaged before use.

WARNING! When carrying the pushchair, make sure you do not open the safety lock by mistake.

WARNING! When folding the pushchair frame, make sure you and others do not get trapped.

WARNING! Never fold the pushchair when a child is sitting in it.

WARNING! To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.

3. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! Cette poussette est conçue pour les enfants à partir de la naissance / 0 mois et jusqu'à 22 kg ou 4 ans maximum, selon la première de ces éventualités.

AVERTISSEMENT ! Ce produit ne convient **pas** pour la course à pied ou le patinage.

AVERTISSEMENT ! Ce produit ne convient **pas** :

- pour se substituer à un lit ou un berceau. Les couffins et poussettes ne doivent être utilisés que pour le transport.
- pour le transport de plusieurs enfants.
- pour une utilisation commerciale.
- comme système de voyage en association avec d'autres lits auto que ceux indiqués dans ce manuel.

AVERTISSEMENT ! Vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.

AVERTISSEMENT ! Lorsque vous portez la poussette, assurez-vous que vous n'ouvrez pas le verrou de sécurité par mégarde.

AVERTISSEMENT ! Lorsque vous pliez le châssis de la poussette, assurez-vous de ne pas vous coincer les doigts ou de ne pas blesser un tiers.

AVERTISSEMENT ! Ne pliez jamais la poussette lorsqu'un enfant est assis dessus.

WARNUNG! Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.

WARNUNG! Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.

WARNUNG! Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.

WARNUNG! Beim Parken des Wagens stets die Bremse anziehen, bevor das Kind hineingesetzt oder herausgenommen wird.

WARNUNG! Beim Einstellen des Wagens darauf achten, dass Ihr Kind außer Reichweite von sich bewegenden Teilen ist.

WARNUNG! Am Schiebegriff befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.

WARNUNG! Kind vor intensiver Sonneneinstrahlung schützen. Das Verdeck bietet keinen vollständigen Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung.

WARNUNG! Stets richtig angelegtes und eingestelltes Gurtzeug verwenden!

WARNUNG! Stets den Schrittgurt in Verbindung mit dem Beckengurt verwenden.

WARNUNG! Das Gurtzeug immer passend einstellen, wenn Sie die Sitzposition Ihres Kindes ändern.

WARNUNG! Verwenden Sie diesen Wagen nur für die vorgesehene Anzahl von Kindern (1).

WARNING! Always use the restraint system.

WARNING! Never leave the child unattended.

WARNING! Always engage the brake when you park the pushchair, before you put your child into it and before you remove your child.

WARNING! When making adjustments, make sure your child cannot reach into moving parts.

WARNING! Loads on the push handle affect the stability of the pushchair.

WARNING! Protect your child from strong sunlight. The hood does not provide complete protection from dangerous UV rays.

WARNING! Always use a correctly fitted and adjusted harness.

WARNING! Always use the crotch strap in combination with the waist belt.

WARNING! Always readjust the harness when changing the seating position of your child.

WARNING! Use this stroller only for the number of children (1) for which it has been designed.

WARNING! Any load attached to the handle and/or to the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.

AVERTISSEMENT ! Pour éviter les blessures, assurez-vous que votre enfant est à bonne distance lorsque vous pliez et dépliez ce produit.

AVERTISSEMENT ! Utilisez toujours le dispositif de retenue.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT ! Serrez toujours le frein lorsque vous stationnez la poussette, avant de placer votre enfant à l'intérieur ou avant de l'en sortir.

AVERTISSEMENT ! Lorsque vous effectuez des réglages, assurez-vous que votre enfant reste à distance des pièces mobiles.

AVERTISSEMENT ! Toute charge attachée à la poignée affecte la stabilité de la poussette.

AVERTISSEMENT ! Protégez votre enfant contre la lumière agressive du soleil. La capote ne fournit pas de protection totale contre les rayons UV dangereux.

AVERTISSEMENT ! Utilisez toujours un harnais correctement fixé et ajusté.

AVERTISSEMENT ! Utilisez toujours la courroie d'entrejambe en lien avec le ceinturon.

AVERTISSEMENT ! Réajustez toujours le harnais lorsque vous modifiez la position d'assise de votre enfant.

AVERTISSEMENT ! Utilisez cette poussette uniquement pour le nombre d'enfants (1) pour lequel elle a été conçue.

WARNUNG! Am Griff und/oder der Rückenlehne und/oder an den Seiten des Wagens befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens.

WARNUNG! Achten Sie auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen Ihrem Kind und dem Kinderwagen, während Sie diesen zusammen- oder aufklappen.

WARNUNG! Prüfen Sie immer vor der Nutzung des Wagens, dass das Gestell richtig eingerastet ist.

WARNUNG! Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Räder fest sitzen und nicht abgehen können.

WICHTIG! Manche Bodenbeläge beinhalten Stoffe, die schwarze Farbpigmente von den Rädern ablösen und auf dem Boden Verfärbungen hinterlassen können. Stellen Sie daher sicher, dass die Räder nicht direkt auf diesen Belägen stehen.

WARNUNG! Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Räder fest sitzen und nicht abgehen können.

WARNUNG! Bitte verriegeln Sie unbedingt die Feststellbremsen wenn Sie Ihr Kind in den Wagen setzen oder herausnehmen.

WARNUNG!

- Betätigen Sie stets die Bremsen, wenn der Kinderwagen steht.
- Parken Sie niemals auf einem Gefälle.

WARNING! Keep children away from the pram/pushchair during unfolding and folding.

WARNING! Ensure that the chassis locks are engaged before use.

WARNING! Ensure before use that the wheels are firmly attached and that they cannot be pulled off the axle.

IMPORTANT! Some floor materials contain components which release black colour pigment from the tyres which may discolour the floor. You should therefore ensure that the tyres do not stand directly on the floor.

WARNING! Ensure before use that the wheels are firmly attached and that they cannot be pulled off the wheel attachment.

WARNING! Ensure that the parking brake is engaged as you place your child in or take your child out of the pushchair.

WARNING!

- Always apply the brakes whenever the pushchair is stationary.
- Always avoid parking on slopes.
- Take special care to ensure the pushchair stands firmly and safely when using public transport.

AVERTISSEMENT ! Toute charge attachée à la poignée et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés de la poussette affectera sa stabilité.

AVERTISSEMENT ! Tenez les enfants éloignés du landau/de la poussette lors de son pliage et dépliage.

AVERTISSEMENT ! Vérifiez que les verrous du châssis sont enclenchés avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENT ! Avant d'utiliser la poussette, vérifiez que les roues sont solidement fixées et qu'elles ne peuvent pas se détacher de l'axe.

IMPORTANT ! Certains revêtements de sol contiennent des composants qui dégagent les pigments noirs des pneus et tachent le sol. Par conséquent, assurez-vous que les pneus ne sont pas en contact direct avec le sol.

AVERTISSEMENT ! Avant d'utiliser la poussette, vérifiez que les roues sont solidement fixées et qu'elles ne peuvent pas se détacher du dispositif de fixation.

AVERTISSEMENT ! Vérifiez que le frein de stationnement est enclenché lorsque vous installez votre enfant dans la poussette ou que vous l'en sortez.

AVERTISSEMENT !

- Enclenchez toujours les freins lorsque la poussette est à l'arrêt.
- Évitez toujours de stationner en pente.
- Veillez tout particulièrement à la stabilité et à la sécurité de la poussette lorsque

- Achten Sie insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln auf einen sicheren Stand des Kinderwagens.
- Halten Sie den Kinderwagen immer fest, wenn Sie sich im Straßenverkehr oder auf einem Bahnsteig befinden. Selbst bei eingerasteter Bremse kann der Luftzug eines Fahrzeugs oder Zugs den Kinderwagen mit sich reißen.
- Nehmen Sie Ihr Kind aus dem Kinderwagen und klappen Sie ihn zusammen, bevor Sie den Kinderwagen über eine Treppe tragen oder eine Rolltreppe benutzen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über Bordsteinkanten, Schienen, Schotter, Kopfsteinpflaster usw. fahren.

VORSICHT! Wenn Sie ein anderes Gurtzeug gemäß der Norm EN13210 verwenden, befinden sich die D-Ring-Befestigungen auf beiden Seiten des Kinderwagens.

WICHTIG! Befördern Sie Neugeborene oder Säuglinge, die noch nicht ohne Unterstützung aufrecht sitzen können (bis zum Alter von etwa 6 Monaten) bitte nur in einer Schlafposition, bei der die Rückenlehne ganz umgelegt ist. Gurten Sie Ihr Kind im Kinderwagensitz stets an. Für Säuglinge unter 6 Monaten führen Sie die Schultergurte durch die untersten Slitze in der Rückenlehne.

ACHTUNG! Bei in Verbindung mit einem Fahrgestell verwendeten Autositzen ist dieser Wagen kein Ersatz für ein Kinderbett oder Bett. Wenn Ihr Kind schlafen will, sollten Sie es in einen geeigneten

- Always hold on to the pushchair when you are close to traffic or trains. Even if the brake is engaged, the draught from the vehicle can move the pushchair.
- Take your child out of the pushchair and fold the pushchair before you carry it on stairs or use an escalator.
- Be careful when moving over kerbs, tracks, gravel, cobblestones, etc.

WARNING! If using an alternative harness conforming to EN13210, D ring attachments are found on each side of the pushchair.

IMPORTANT! For newborn babies or until your child can sit up unaided (around 6 months) please only carry the child in a sleeping position with the backrest in the most reclined position. Always buckle your child in the pushchair seat. For children under 6 months position the shoulder straps in the lowest slots in the backrest.

IMPORTANT! As a travel system with infant carrier used in conjunction with chassis, this vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.

WARNING! Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.

vous l'utilisez dans les transports publics.

- Tenez toujours bien la poussette lorsque vous vous trouvez à proximité des voitures ou des trains. Même si le frein est activé, le courant d'air du véhicule peut déplacer la poussette.
- Sortez votre enfant de la poussette et pliez-la avant de la porter dans des escaliers ou d'emprunter un escalator.
- Restez prudent lorsque vous la poussez sur des trottoirs, des voies, du gravier, des pavés, etc.

AVERTISSEMENT ! En cas d'utilisation d'un autre harnais conforme à la norme EN13210, des fixations de bague en D sont présentes de chaque côté de la poussette.

IMPORTANT ! Pour les nouveaux-nés et jusqu'à ce que votre enfant puisse rester assis sans aide (à l'âge de 6 mois environ), veillez à les/le porter exclusivement en position allongée, avec le dossier dans la position la plus inclinée possible. Attachez toujours votre enfant dans la poussette. Pour les enfants de moins de 6 mois, placez toujours les bretelles dans les encoches inférieures du dossier.

ATTENTION ! Pour les sièges auto utilisés en association avec un châssis, cette poussette ne remplace ni un berceau ni un lit. Si votre enfant a besoin de dormir, alors il doit être installé dans un landau, un berceau ou un lit approprié

DE

Gebrauchsanleitung

Kinderwagen-Aufsatz, ein Kinderbett oder ein Bett legen.

VORSICHT! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der Kinderwagen-Aufsatz oder die Sitzeinheit oder die Autositz-Befestigungsvorrichtungen richtig eingerastet ist bzw. sind.

WICHTIG! Stellen oder setzen Sie Ihr Kind nicht auf die Fußstütze. Die Fußstütze darf nur als Unterstützung für die Beine und Füße eines (1) Kindes oder für die Soft-Tragetasche benutzt werden, wenn diese in den Sitz eingesetzt ist.

WARNUNG! Das maximal zulässige Gewicht der Tasche am Verdeck beträgt 1kg.

VORSICHT! Click&Go® Adapter müssen vor dem Zusammenklappen des Kinderwagens abgenommen werden. Wenn diese nicht abgenommen werden, kann das Click&Go® System beschädigt werden, was eine Verletzungsgefahr darstellt. Lagern Sie die Adapter bei Nichtverwendung an einem sicheren Ort.

Den Wagen nur mit festgestellter Bremse abstellen. Stets prüfen, ob die Bremse korrekt angezogen ist.

Dieser Wagen (Travel System) wurde nach dem Standard EN 1888-2:2018 entwickelt und hergestellt.

GB

User Instructions

IMPORTANT! Do not stand or sit on the footrest. The footrest must only be used as a support for one (1) child's legs and feet or the Soft carrycot when positioned inside the seat.

WARNING! Do not add more than 1kg weight in the canopy pocket.

WARNING! Click&Go® receivers must be removed before folding the stroller. Failure to remove may cause damage to Click&Go® System, resulting in risk of injury. Store receivers in a secure location when not in use.

Only park the pushchair with the brake applied.

Always check that the brake is properly engaged.

This pushchair has been developed and manufactured according to standard EN 1888-2:2018.

FR

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT ! Vérifiez que les dispositifs d'attache du landau, du siège ou du siège auto sont correctement enclenchés avant l'utilisation

IMPORTANT ! Ne vous tenez pas debout et ne vous asseyez pas sur le repose-pieds. Le repose-pieds doit être utilisé exclusivement comme appui pour les jambes et les pieds d'un (1) enfant ou pour le berceau portable souple positionné à l'intérieur du siège.

AVERTISSEMENT ! Le poids maximal admissible de la poche de la capote est de 1 kg.

AVERTISSEMENT ! Retirez les receveurs Click&Go® avant de plier la poussette. Autrement, le système Click&Go® risque d'être endommagé et de causer des blessures. Rangez les receveurs dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Ne stationnez la poussette qu'avec le frein serré.

Vérifiez toujours que le frein est correctement serré.

Cette poussette a été conçue et fabriquée conformément à la norme EN 1888-2:2018.

Der BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS kann in den folgenden Konfigurationen benutzt werden:



Als Sportwagen mit der BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS Sitzheit ab Geburt bis 22 kg



Als Travel System mit Babyschale ab Geburt bis 13 kg

Der BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS kann als Travel System mit den folgenden BRITAX RÖMER-Babyschalen verwendet werden (**separat erhältlich**):

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE² iSize
- BRITAX PRIMO

Eine Babyschale darf nur rückwärtsgerichtet auf dem Kinderwagen verwendet werden.

Bei Verwendung als Travel System befolgen Sie bitte die Gebrauchsanleitung Ihrer Babyschale.



Als Travel System mit BRITAX RÖMER hard carrycot ab Geburt bis 9 kg.

Der BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS kann zusammen mit einem Kinderwagen-Aufsatz verwendet werden. Bei Verwendung mit dem BRITAX RÖMER hard carrycot befolgen Sie bitte Gebrauchsanleitung für diesen. Der BRITAX Kinderwagen-Aufsatz darf nur rückwärtsgerichtet auf dem Kinderwagen verwendet werden.

The BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS can be used in the following configurations:



As a pushchair with the BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS seat from birth up to 22 kg



As a travel system with an infant carrier from birth up to 13 kg

The BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS can be used as a travel system with the following BRITAX RÖMER infant carriers (**available separately**):

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE² iSize
- Britax PRIMO

An infant carrier must only be used facing rearwards on the pushchair.

When used as a travel system, please follow the instructions for your infant carrier.



As a travel system with Britax RÖMER hard carrycot from birth to 9 kg.

The BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS can be used together with a carrycot. When used with the BRITAX RÖMER hard carrycot, please follow the instructions for it. The BRITAX RÖMER carrycot must only be used rearward facing on the pushchair.

La poussette BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS peut être utilisée dans les configurations suivantes :



Comme poussette avec le siège BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS, à partir de la naissance et jusqu'à 22 kg



Comme système de voyage avec lit d'auto de la naissance à 13 kg

La poussette BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS peut être utilisée comme système de voyage avec les lits d'auto BRITAX RÖMER suivants (**disponibles séparément**):

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE² iSize
- Britax PRIMO

Un lit d'auto ne doit être utilisé qu'orienté vers l'arrière sur la poussette.

Lorsqu'il est utilisé comme système de voyage, veuillez suivre les instructions fournies avec votre lit d'auto.



Comme système de voyage avec berceau portable BRITAX RÖMER de la naissance à 9 kg.

La poussette BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS peut être utilisée avec un berceau portable. En cas d'utilisation avec le berceau portable BRITAX RÖMER, veuillez suivre les instructions correspondantes. Le berceau portable BRITAX RÖMER doit uniquement être utilisé orienté vers l'arrière sur la poussette.

DE**Gebrauchsanleitung**

Als Travel System mit BRITAX RÖMER soft carrycot ab Geburt bis 9 kg

Wenn Sie den BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS zusammen mit der BRITAX RÖMER soft carrycot verwenden, muss die Tragetasche befestigt werden wie in der Gebrauchsanleitung zur BRITAX RÖMER soft carrycot beschrieben.

Ordnen Sie die Tragetasche immer so an, dass der Kopf des Kindes dem Verdeck am nächsten zu liegen kommt.

GB**User Instructions**

As a travel system with BRITAX RÖMER soft carrycot from birth to 9 kg.

When using the BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS in combination with the BRITAX RÖMER soft carrycot the carrycot must be attached as described in the BRITAX RÖMER soft carrycot user guide.

Always place the carrycot so that head of the child is positioned closest to the canopy.

FR**Mode d'emploi**

Comme système de voyage avec le berceau portable souple BRITAX RÖMER soft carrycot de la naissance à 9 kg

Si vous utilisez la poussette BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS combinée au berceau portable souple BRITAX RÖMER soft carrycot, le berceau portable doit être fixé comme indiqué dans le manuel du berceau portable souple BRITAX RÖMER soft carrycot.

Positionnez toujours le berceau portable de telle sorte que la tête de l'enfant soit placée le plus près possible de l'avant.

4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

4.1 Pflegen Ihres BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

Das Produkt sollte regelmäßig geprüft und gesäubert werden.

- Kontrollieren Sie regelmäßig alle wichtigen Teile auf Beschädigungen. Vergewissern Sie sich, dass die mechanischen Bauteile einwandfrei funktionieren.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle Schrauben, Nieten, Bolzen und andere Befestigungen fest sitzen.
- Verwenden Sie zum Schmieren kein Fett oder Öl, sondern ein Spray auf Basis von Silikon.
- Eine zu schwere Beladung, unsachgemäßes Zusammenklappen oder die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör können den Wagen beschädigen oder zerstören.
- Laden Sie nie mehr als 4 kg in den Einkaufskorb.
- Bewahren Sie den zusammengeklappten Kinderwagen nur an einem gut belüfteten Ort auf, um Schimmel zu vermeiden.
- Setzen Sie den Kinderwagen nicht direktem Sonnenlicht aus, da die Bezüge ausbleichen können.
- Verwenden Sie den Kinderwagen nicht, wenn Teile verbogen, verschlissen oder gebrochen sind. Lassen Sie den Kinderwagen von einem Reparaturdienst reparieren oder wenden Sie sich an den Kundenservice von BRITAX RÖMER.
- Gummireifen können in Kontakt mit PVC-Bodenbelag Flecken hinterlassen. Vermeiden Sie bitte, Reifen auf solche Oberflächen zu legen.

4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

4.1 Taking care of your BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

The product should be regularly checked and cleaned.

- Regularly check all important parts for damage. Make sure that mechanical components are working properly.
- Regularly check that all screws, rivets, bolts and other fasteners are tight.
- Do not use grease or oil for lubrication – use a silicone-based spray.
- Too heavy a load, improper folding or the use of non-approved accessories may damage or destroy the pushchair.
- Never put more than 4 kg in the shopping basket.
- Please keep the folded pushchair only in well-ventilated area to prevent mildew.
- Put the pushchair out of direct sunlight, the textiles can fade.
- Do not use the pushchair if parts are bent, worn or broken. Have the pushchair repaired by a repair service or contact BRITAX RÖMER Customer Service.
- Rubber tyres can when in contact with PVC-flooring, may leave stains . Please avoid placing tyres on this surface.

4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

4.1 Entretien de votre BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

Le produit doit être contrôlé et nettoyé régulièrement.

- Vérifiez régulièrement qu'aucune pièce importante n'est endommagée. Assurez-vous que les composants mécaniques fonctionnent correctement.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis, tous les rivets, tous les écrous et toutes les autres attaches sont bien serrés.
- N'utilisez pas de graisse ou d'huile pour la lubrification – utilisez un spray à base de silicone.
- Une charge trop lourde, un pliage inapproprié ou l'utilisation d'accessoires non autorisés peuvent endommager ou détruire la poussette.
- Ne placez jamais plus de 4 kg dans le panier à provisions.
- Veillez à conserver la poussette pliée dans une zone bien aérée afin d'éviter la moisissure.
- Conservez la poussette à l'abri des rayons directs du soleil, car les textiles pourraient se décolorer.
- N'utilisez pas la poussette si des pièces sont tordues, usées ou cassées. Faites réparer la poussette par un service de réparation ou contactez le service clientèle de BRITAX RÖMER.
- Les pneus en caoutchouc peuvent laisser des traces lorsqu'ils sont en contact avec un sol en PVC. Éviter que les pneus soient en contact avec ce type de surface.

4.2 Pflegeanleitung

Reinigen Sie die Textilteile nicht chemisch, mit Bleichmitteln oder anderen aggressiven Substanzen.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise an den Bezügen. Nicht im elektrischen Wäschetrockner trocknen — tropfnass aufhängen.

Lassen Sie die Teile vollständig trocknen, vorzugsweise nicht in direktem Sonnenlicht.

Das Verdeck und das Sitzgewebe kann mit einem Schwamm und warmem Seifenwasser gereinigt werden.

Pflegehinweise befinden sich an allen Bezügen und Textilteilen.

Ein hundertprozentiger Schutz vor Feuchtigkeit lässt sich durch Verwenden eines Regenschutzes gegen Regen oder Schnee erzielen.

Beim Waschen des Außenbezugsstoffs sicherstellen, dass alle Seifen- oder Reinigungsmittelrückstände entfernt werden, damit die Behandlung am wirksamsten ist.

Den Kinderwagen abspülen und trocknen, wenn er Meerwassergischt oder Streusalz ausgesetzt war.

Die Kunststoffteile und die Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Die Metallteile sollten nach Kontakt mit Wasser abgetrocknet werden, um Rost zu vermeiden.

4.2 Care instructions

Do not dry clean the fabrics or use bleach or other aggressive substances.

Read the labels on the covers for washing instructions and do not tumble dry — drip dry only. Allow the parts to dry fully, preferably away from direct sunlight.

The hood and the seat fabric can be cleaned with a sponge and lukewarm soapy water

Washing instructions can be found on all fabrics and coverings.

A 100% protection from damp can be obtained by using rain protection for rain or snow.

When washing the outer fabric ensure that you remove all soap or cleaning agent remains so that the treatment works most effectively.

Rinse and dry the pushchair if it has been exposed to the sea or salted carriageways.

The plastic parts and the metal parts can be cleaned with a damp cloth.

After contact with water the metal parts should be dried off to prevent rust.

4.2 Instructions d'entretien

Ne nettoyez pas à sec les tissus et n'utilisez pas d'eau de Javel ni d'autres substances agressives. Lisez l'étiquette de la housse pour en savoir plus sur le lavage et ne la passez pas au sèche-linge, laissez-la plutôt sécher à l'air libre.

Laissez les pièces sécher complètement, de préférence éloignées des rayons directs du soleil.

La capote et le tissu du siège peuvent être nettoyés avec une éponge et de l'eau tiède savonneuse. Les instructions de lavage sont présentes sur tous les tissus et revêtements.



Une protection totale contre l'humidité peut être obtenue en utilisant une housse de pluie pour la pluie et la neige.

Lors du lavage de textile extérieur, assurez-vous que tout le savon ou le produit nettoyant est enlevé afin que le traitement soit plus efficace.

Rincez et séchez la poussette lorsqu'elle est exposée à la mer ou à des chaussées salées.

Les pièces en plastique et les pièces en métal peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide. Après tout contact avec de l'eau, les pièces en métal doivent être séchées pour éviter qu'elles rouillent.

4.3 Produktübersicht / 4.3 Product Overview / 4.3 Aperçu du produit



ES	Instrucciones de uso	PT	Manual de instruções	IT	Istruzioni per l'uso
Contenido		Conteúdos		Indice dei contenuti	
1. IMPORTANTE: conserve estas instrucciones para futuras consultas	15	1. IMPORTANTE: guardar estas instruções para futura referência	15	1. IMPORTANTE: conservare le istruzioni a scopo di riferimento futuro	15
2. Introducción	15	2. Introdução	15	2. Introduzione	15
3. Instrucciones de seguridad	17	3. Instruções de segurança	17	3. Istruzioni di sicurezza	17
4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	24	4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	24	4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	24
4.1 Cuidados de la BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	24	4.1 Cuidados a ter com a sua BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	24	4.1 Manutenzione del proprio BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	24
4.2 Instrucciones de mantenimiento	25	4.2 Instruções de manutenção	25	4.2 Istruzioni per la manutenzione ordinaria	25
4.3 Vista general del producto	26	4.3 Visão geral do produto	26	4.3 Panoramica del prodotto	26
5. Montaje y uso de la silla de paseo	41	5. Montagem e utilização do carrinho de bebé	41	5. Assemblare e utilizzare il passeggino	41
5.1 Despliegue de la silla de paseo	41	5.1 Desdobrar o carrinho de bebé	41	5.1 Aprire il passeggino	41
5.2 Montaje de las ruedas traseras	41	5.2 Fixar as rodas traseiras	41	5.2 Fissaggio delle ruote posteriori	41
5.3 Montaje de las ruedas delanteras	41	5.3 Engatar as rodas dianteiras	41	5.3 Fissaggio delle ruote anteriori	41
5.4 Función oscilante	42	5.4 Função giratória	42	5.4 Funzione di rotazione	42
5.5 Uso del freno	42	5.5 Utilizar o travão	42	5.5 Usare il freno	42
5.6 Montaje de la capota	42	5.6 Fixar a cobertura	42	5.6 Attacco della capottina	42
5.7 Ajuste del respaldo	43	5.7 Ajustar o encosto	43	5.7 Regolazione dello schienale	43
5.8 Montaje de la barra de protección	44	5.8 Fixar a barra de proteção	44	5.8 Attacco del bracciolo di protezione	44
5.9 Ajuste del reposapiés	44	5.9 Ajustar o apoio de pés	44	5.9 Regolazione del poggiapiedi	44
5.10 Asa ajustable	45	5.10 Pega deslizante regulável	45	5.10 Maniglione regolabile	45
5.11 Cierre del arnés	45	5.11 Colocar o arnês na crianç	45	5.11 Allacciare le cinture al bambino	45
5.12 Plegado de la silla de paseo	46	5.12 Dobrar o carrinho de bebé	46	5.12 Piegare il passeggino	46
5.13 Desmontaje de las ruedas delanteras	46	5.13 Remover as rodas dianteiras	46	5.13 Rimuovere le ruote anteriori	46
5.14 Desmontaje de las ruedas traseras	46	5.14 Remover as rodas traseiras	46	5.14 Rimozione delle ruote posteriori	46
5.15 Desmontaje de la capota	47	5.15 Remover a cobertura	47	5.15 Rimuovere la cappottina	47
5.16 Extracción de la silla del cochecito	47	5.16 Remoção do assento para carrinho de passeio	47	5.16 Rimozione del seggiolino per passeggino	47

5.17 Colocación del adaptador del sistema de viaje	48	5.17 Fixar o adaptador do sistema de viagem	48	5.17 Fissaggio sistema adattatore auto	48
5.18 Extracción del adaptador del sistema de viaje	48	5.18 Retirar o adaptador do sistema de viagem	48	5.18 Smontaggio sistema adattatore auto	48

1. IMPORTANTE: conserve estas instrucciones para futuras consultas

Si no sigue estas instrucciones, la seguridad del niño puede verse afectada. Es importante que todos los usuarios de esta silla de paseo y sus accesorios estén familiarizados con su modo de funcionamiento, incluso aunque solo vayan a utilizarla durante un breve período. Cabe recordar que, evidentemente, estas instrucciones no evitan todos los riesgos posibles asociados al uso de esta silla de paseo. Usted es el responsable de la seguridad del niño. En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor al que adquirió esta silla de paseo.

Esta guía del usuario es una traducción del inglés. En caso de duda en cualquier otro idioma utilizado en esta guía, se le dará preferencia a la versión en inglés.

2. Introducción

Muchas gracias por elegir la BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Es un placer comunicarle que su BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS acompañará la seguridad de su hijo en sus primeros años de vida.

IMPORTANTE:

- Lea con atención las instrucciones y familiarícese con la silla de paseo antes de usarla con el niño.

1. IMPORTANTE: guardar estas instruções para futura referência

A segurança da sua criança pode ser afetada se não seguir estas instruções. É importante que qualquer pessoa que utilize esta cadeira de passeio assim como os seus acessórios esteja familiarizada com o seu funcionamento ainda que a vá utilizar durante um breve período de tempo. Obviamente estas instruções não eliminam os possíveis riscos da utilização desta cadeira de passeio. É obviamente responsável pela segurança da sua criança. Caso algo não seja claro, contacte o vendedor no qual adquiriu a cadeira de passeio.

Este manual do utilizador é uma tradução do inglês. Em caso de dúvida relativamente a qualquer outro idioma utilizado neste guia do utilizador deverá prevalecer a versão em inglês.

2. Introdução

Obrigado por optar pela BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Estamos satisfeitos por saber que a sua BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS irá acompanhar a sua criança com segurança ao longo dos seus primeiros anos de vida.

IMPORTANTE:

- Leia atentamente as instruções e familiarize-se com a cadeira de passeio antes de a utilizar com o seu filho.

1. IMPORTANTE: conservare le istruzioni a scopo di riferimento futuro

La sicurezza del bambino può essere compromessa se non vengono seguite queste istruzioni. È importante che chiunque usi questo passeggino e i suoi accessori abbia familiarità con il suo funzionamento, anche nel caso in cui utilizzi il passeggino solo per un breve tratto. Naturalmente le presenti istruzioni non eliminano tutti i possibili rischi connessi all'utilizzo di questo passeggino. Siete ovviamente responsabili della sicurezza del vostro bambino. Nel caso in cui qualcosa non risulti chiaro, contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il presente passeggino.

Questo manuale è tradotto dall'inglese. In caso di dubbi in qualsiasi altra lingua utilizzata in questo manuale, fare riferimento alla versione in lingua inglese.

2. Introduzione

Grazie per aver scelto il BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Siamo lieti che il BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS da voi acquistato potrà accompagnare il vostro bambino in modo sicuro nei suoi primi anni di vita.

IMPORTANTE:

- Leggere attentamente le istruzioni e prendere familiarità con il passeggino prima di usarlo con il bambino.

- Si la silla de paseo va a ser usada por otras personas que no están familiarizadas con su uso (por ejemplo, los abuelos), muéstreles siempre cómo se usa.
- La seguridad del niño podría estar en peligro si no sigue estas instrucciones.
- No emplee accesorios que no hayan sido homologados por BRITAX RÖMER para su uso con la BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Esto anulará su garantía y podría provocar daños en el producto.
- Con la BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS sólo deben emplearse recambios originales o recomendados por BRITAX RÖMER.

¡ADVERTENCIA! No deje que el niño juegue con este producto.

¡ADVERTENCIA! El producto podría contener una bolsita con gel de sílice desecante. No ingerir; se debe desechar.

Si tiene alguna pregunta más respecto al uso de la BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS o de sus accesorios, no dude en ponerte en contacto con nosotros.

- Se a sua cadeira de passeio for utilizada por outras pessoas que não estão familiarizadas com ela (como os avós), mostre-lhes sempre como é que a cadeira de passeio deve ser utilizada.
- A segurança do seu filho pode ser colocada em risco se não seguir estas instruções.
- Não utilize acessórios que não tenham sido aprovados pela BRITAX RÖMER para uso com a BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Visto que isso resulta na anulação da garantia e pode causar danos no produto.
- Apenas peças sobresselentes originais fornecidas ou recomendadas pela BRITAX RÖMER deverão ser usadas com a BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS.

AVISO! Não deixe as crianças brincarem com este produto.

AVISO! O produto pode conter um saco com sílica gel dessecante. Não ingerir, eliminar.

Caso tenha outras questões relativamente à utilização da BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS ou dos seus acessórios, não hesite em contactar-nos.

- Se il passeggiino dovesse essere utilizzato da persone che non hanno dimestichezza con esso (ad es. i nonni), mostrate sempre loro come utilizzarlo.
- La sicurezza del bambino può essere messa a rischio se non vengono seguite queste istruzioni.
- Non utilizzare accessori non approvati da BRITAX RÖMER per l'uso insieme al BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. In caso contrario, decade il diritto alla garanzia e sono possibili danni al prodotto.
- Utilizzare per il BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS solo pezzi di ricambio originali forniti o consigliati da BRITAX RÖMER.

AVVERTENZA! Impedire al bambino di usare il prodotto come giocattolo.

AVVERTENZA! Il prodotto potrebbe contenere una bustina contenente gel essiccante di ilice. Non ingerire, gettare via.

In caso di ulteriori domande relative all'uso del BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS o dei suoi accessori, non esitate a contattarci.

ES	Instrucciones de uso	PT	Manual de instruções	IT	Istruzioni per l'uso
3. Instrucciones de seguridad		3. Instruções de segurança		3. Istruzioni di sicurezza	
¡ADVERTENCIA! Esta silla de paseo es apta para niños desde el nacimiento/0 meses hasta los 22 kg de peso o 4 años, lo que ocurra primero.		AVISO! Esta cadeira de passeio é adequada para crianças a partir do nascimento/0 meses de idade e com um peso até aos 22 kg ou 4 anos de idade, aquele que ocorrer primeiro.		AVVERTENZA! Il presente passeggino è adatto per bambini dalla nascita / da 0 mesi fino a un peso di 22 kg o 4 anni d'età, a seconda della condizione che si verifica prima	
¡ADVERTENCIA! Este producto no es adecuado para correr o patinar.		AVISO! Este produto não é adequado para correr ou andar de skate.		AVVERTENZA! Il prodotto non è adatto per correre o pattinare.	
¡ADVERTENCIA! Este producto no es adecuado:		AVISO! Este producto não é adequado:		AVVERTENZA! Il prodotto non è adatto:	
<ul style="list-style-type: none"> • Como sustituto de cama o cuna. Los capazos, los cochecitos y las sillas de paseo solo pueden utilizarse para fines de transporte. • Para transportar a más de un niño. • Para uso comercial. • Como sistema de transporte en combinación con portabebés que no hayan sido mencionados en esta guía de usuario. 		<ul style="list-style-type: none"> • Como um substituto para uma cama ou berço. Alcofes, carrinhos de bebé e cadeiras de passeio só podem ser utilizadas para transporte. • Para transportar mais de uma criança. • Para utilização comercial. • Como sistema de viagem em combinação com outros transportadores de bebé que não os mencionados neste manual do utilizador. 		<ul style="list-style-type: none"> • come sostituto di letto o culla. Carrozzine e passeggini possono essere utilizzati solo per il trasporto. • per trasportare più di un bambino. • per uso commerciale. • per essere usato come struttura di trasporto in combinazione con poltroncine auto diverse da quelle citate nel presente manuale d'istruzioni. 	
¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén accionados antes del uso.		AVISO! Certifique-se de que todos os dispositivos de segurança estão engatados antes de utilizar.		AVVERTENZA! Controllare che i dispositivi di bloccaggio siano inseriti prima dell'uso.	
¡ADVERTENCIA! Mientras lleve la silla de paseo, asegúrese de que no se haya abierto el cierre de seguridad por error.		AVISO! Ao transporta a cadeirade passeio, certifique-se de que não abre o fecho de segurança por acidente.		AVVERTENZA! Durante la conduzione del passeggino, assicurarsi di non sganciare per errore il blocco di sicurezza.	
¡ADVERTENCIA! Al plegar el chasis de la silla de paseo, asegúrese de que no quede nadie atrapado.		AVISO! Ao dobrar a estrutura da cadeira de passeio, tenha cuidado para não se entalar, nem entalar outros.		AVVERTENZA! Quando viene chiuso il telaio del passeggino, assicurarsi di non rimanere intrappolati o che non succeda ad altri.	
				AVVERTENZA! Non chiudere il passeggino con il bambino seduto.	

¡ADVERTENCIA! No pliegue la silla de paseo mientras el niño esté sentado en ella.

¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantenga alejado mientras pliegue y despliegue el producto.

¡ADVERTENCIA! Utilice siempre el sistema de sujeción.

¡ADVERTENCIA! No deje al niño desatendido.

¡ADVERTENCIA! Accione siempre el freno cuando estacione la silla de paseo, antes de poner al niño dentro y antes de sacarlo.

¡ADVERTENCIA! Si se efectúan ajustes, asegúrese de que el niño no puede alcanzar las piezas en movimiento.

¡ADVERTENCIA! Las cargas en el manillar afectan a la estabilidad de la silla de paseo.

¡ADVERTENCIA! Proteja al niño de la radiación solar intensa. La capota no proporciona una protección absoluta ante los rayos UV perjudiciales.

¡ADVERTENCIA! Emplee siempre un arnés correctamente colocado y ajustado.

¡ADVERTENCIA! Emplee siempre la cinta de la entrepierna en combinación con el cinturón.

¡ADVERTENCIA! Reajuste siempre el arnés cuando cambie la posición de asiento del niño.

AVISO! Nunca dobre a cadeira de passeio quando a criança estiver sentada nesta.

AVISO! Para evitar ferimentos certifique-se de que a criança está afastada ao dobrar e desdobrar este produto.

AVISO! Utilize sempre o sistema de retenção.

AVISO! Nunca deixe a criança sem vigilância.

AVISO! Acione sempre o travão quando para a cadeira de passeio e antes de colocar ou retirar a criança da mesma.

AVISO! Ao ajustar o carrinho, certifique-se de que a criança não consegue tocar em quaisquer peças móveis.

AVISO! A colocação de cargas na asa de empurrar afeta a estabilidade da cadeira de passeio.

AVISO! Proteja a criança da luz solar forte. A cobertura não fornece uma proteção completa contra raios UV perigosos.

AVISO! Utilize sempre um arnês corretamente instalado e ajustado.

AVISO! Utilize sempre a cinta entrepernas em combinação com o cinto da cintura.

AVISO! Reajuste sempre o arnês ao alterar a posição de assento da criança.

AVISO! Utilize este carrinho de bebé para o número de crianças (1) para o qual foi concebido.

AVVERTENZA! Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino sia tenuto lontano quando si apre o si chiude il prodotto.

AVVERTENZA! Utilizzate sempre il sistema di ritenuta.

AVVERTENZA! Mai lasciare incustodito il proprio bambino.

AVVERTENZA! Inserire sempre il freno quando si parcheggia il passeggino, quando si fa salire e scendere il bambino.

AVVERTENZA! Durante la regolazione, assicurarsi che il bambino non possa raggiungere parti in movimento.

AVVERTENZA! Eventuali carichi presenti sulla maniglia a spinta influiscono sulla stabilità del passeggino.

AVVERTENZA! Proteggere il bambino da luce solare forte. La capottina non fornisce protezione completa contro radiazioni UV pericolose.

AVVERTENZA! Usare sempre un'imbracatura idoneamente adattata e messa a punto.

AVVERTENZA! Usare sempre il sotto-gamba in combinazione con la cinghia in cintura.

AVVERTENZA! Regolare nuovamente l'imbracatura ogniqualvolta si modifichi la posizione di seduta del bambino.

¡ADVERTENCIA! Utilice esta silla de paseo únicamente para el número de niños (1) para el que se haya diseñado.

¡ADVERTENCIA! Cualquier carga sujetada al manillar, a la parte posterior del respaldo o a los laterales afectará a la estabilidad del vehículo.

¡ADVERTENCIA! Mantenga a los niños alejados del cochecito o silla de paseo mientras pliegue y despliegue el producto.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que las fijaciones del chasis estén enclavadas antes del uso.

¡ADVERTENCIA! Antes del uso, asegúrese de que las ruedas estén fijadas firmemente y no puedan salirse del eje.

¡IMPORTANTE! Algunos materiales del suelo contienen componentes que liberan el pigmento de color negro de los neumáticos, sustancia que puede manchar el suelo. Por tanto, asegúrese de que los neumáticos no entren en contacto directo con el suelo.

¡ADVERTENCIA! Antes del uso, asegúrese de que las ruedas estén fijadas firmemente y no puedan salirse de su alojamiento.

¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté accionado cuando coloque al niño en la silla de paseo o lo saque de ella.

¡ADVERTENCIA!

- Aplique siempre los frenos cuando la silla de paseo esté parada.

AVISO! Qualquer carga presa na asa e/ou na parte de trás do encosto e/ou nos lados do veículo afetará a estabilidade do veículo.

AVISO! Mantenha as crianças afastadas do carrinho/cadeira de passeio durante a dobragem e desdobragem da mesma.

AVISO! Certifique-se de que os bloqueios do chassis estão engatados antes de utilizar.

AVISO! Assegure-se de que as rodas estão firmemente engatadas e de que não podem ser retiradas do eixo.

IMPORTANTE! Alguns materiais de piso contêm componentes que soltam um pigmento de cor negra vindo dos pneus capaz de descolorar o piso. Como tal deverá assegurar que os pneus não pousem diretamente sobre o solo.

AVISO! Assegure-se de que as rodas estão firmemente engatadas e de que não podem ser retiradas do engate da roda.

AVISO! Certifique-se de que o travão de estacionamento é acionado quando colocar ou retirar a sua criança da cadeira de passeio.

AVISO!

- Utilize sempre os travões em todas as ocasiões em que a cadeira de passeio estiver parada.
- Evite sempre estacionar em inclinações.

AVVERTENZA! Utilizzare questo passeggino solo per il numero di bambini (1) per cui è stato progettato.

AVVERTENZA! Qualsiasi carico attaccato alla maniglia e/o al retro dello schienale, nonché ai lati del mezzo di trasporto, influenzera la stabilità del mezzo stesso.

AVVERTENZA! Tenere i bambini lontani dalla carrozzina/dal passeggino durante le operazioni di apertura e chiusura.

AVVERTENZA! Assicurarsi che i blocchi del telaio siano inseriti prima dell'uso.

AVVERTENZA! Prima dell'uso, assicurarsi che le ruote siano saldamente attaccate e che non sia possibile estrarle dall'assale.

IMPORTANTE! Alcuni materiali del pavimento contengono componenti che fanno sì che venga rilasciato il pigmento nero degli pneumatici che può scolorire il pavimento stesso. Pertanto è necessario assicurarsi che gli pneumatici non rimangano a contatto diretto con il pavimento.

AVVERTENZA! Prima dell'uso, assicurarsi che le ruote siano saldamente attaccate e che non sia possibile estrarle dal relativo attacco.

AVVERTENZA! Assicurarsi che il freno di stazionamento sia inserito prima di introdurre il bambino o di tirarlo fuori dal passeggino.

- Evite siempre estacionar en pendientes.
- Tenga especial cuidado para asegurarse de que la silla de paseo esté firme y segura al usar el transporte público.
- Sujete siempre la silla de paseo cuando esté cerca del tráfico rodado o de trenes. Incluso con el freno activado, la corriente de aire procedente del vehículo puede desplazar el cochecito.
- Saque al niño de la silla de paseo y plíéguela antes de llevarla por escaleras o utilizar una escalera mecánica.
- Tenga cuidado al desplazarse sobre bordillos, vías, grava, guijarros, etc.

¡ADVERTENCIA!! Si se usa un arnés alternativo conforme a la norma EN13210, encontrará conexiones para anillos en D a cada lado de la silla de paseo.

IMPORTANTE! En el caso de los recién nacidos, o hasta que el niño pueda mantenerse sentado por sí solo (alrededor de los 6 meses), lleve al niño únicamente en posición para dormir con el respaldo en la posición más reclinada. Al llevar al niño en la silla de paseo, este debe ir siempre abrochado. En el caso de los niños menores de 6 años, sitúe las correas de los hombros en las ranuras inferiores del respaldo

CUIDADO! Para los asientos para el automóvil empleados junto con un chasis, este vehículo no reemplaza a una cuna o una cama. Si el niño necesita dormir,

- Tenha cuidado especial assegurando-se de que a cadeira de passeio fica firme e segura ao usar um transporte público.
- Segure sempre a cadeira de passeio quando estiver perto de automóveis ou comboios. Mesmo com o travão acionado, a tração do veículo pode mover o carrinho de passeio.
- Retire a criança da cadeira de passeio e dobre a mesma antes de a transportar em escadas ou usar escadas rolantes.
- Tenha cuidado ao deslocar-se junto a bermas, faixas, estradas de gravilha ou paralelos, etc.

AVISO! Em caso de utilização de um arnês alternativo, em conformidade com a norma EN13210, encontrará argolas de fixação em D em cada lado da cadeira de passeio

IMPORTANTE! Para recém-nascidos ou até o seu bebé conseguir sentar-se sem ajuda (cerca de 6 meses) deve transportar a criança exclusivamente na posição de dormir com o encosto na posição mais reclinada. Prenda sempre a sua criança com o cinto de segurança na cadeira de passeio. Para crianças com menos de 6 meses, posicione as cintas dos ombros nas ranhuras mais baixas do encosto.

CUIDADO! Para cadeiras para transporte de crianças utilizadas em conjunto com um chassis, este veículo não substitui um berço ou uma cama. Caso a criança necessite de dormir, a mesma deverá

AVVERTENZA!

- Inserire sempre i freni ogni volta che il passeggino è fermo.
- Non parcheggiare in pendenza.
- Quando si utilizzano i mezzi pubblici, verificare con particolare attenzione che il passeggino sia in posizione stabile e sicura.
- Tenere saldamente il passeggino in prossimità di aree trafficate o treni. Anche a freno inserito, lo spostamento d'aria di un veicolo può provocare il movimento del passeggino.
- Estrarre il bambino dal passeggino e ripiegarlo prima del trasporto sulle scale o su una scala mobile.
- Prestare attenzione al movimento su cordoli, sentieri, ghiaia, ciottoli, ecc.

AVVERTENZA! Se si utilizza un'imbracatura alternativa conforme alla norma EN13210, è possibile trovare degli attacchi con anello a D su ogni lato del passeggino

IMPORTANTE! Trasportare i neonati e i bambini finché non riescono a stare a sedere autonomamente (circa 6 mesi) in posizione stesa con lo schienale quanto più reclinato possibile. Mantenere sempre le cinture del passeggino allacciate quando il bambino è seduto. Per i bambini con meno di 6 mesi occorre posizionare le cinghie delle spalle nelle aperture più basse dello schienale.

deberá colocarlo en un capazo, una cuna o una cama adecuados.

¡ADVERTENCIA! Compruebe que los dispositivos de anclaje del capazo, de la hamaca o del asiento para el automóvil estén correctamente instalados antes del uso.

¡IMPORTANTE! No se sitúe de pie sobre el reposapiés ni se siente sobre él. El reposapiés solo debe utilizarse como soporte para las piernas y los pies de un (1) niño o del capazo blando cuando se haya colocado dentro del asiento

¡ADVERTENCIA! El peso máximo admitido en la bolsa de la cubierta es de 1 kg.

¡ADVERTENCIA! Extraer los adaptadores Click&Go® antes de plegar la silla de paseo. De lo contrario, el sistema Click&Go® podría dañarse y, por tanto, habría peligro de lesionarse. Guardar los adaptadores en un lugar seguro mientras no se estén utilizando.

Estacione la silla de paseo siempre con el freno aplicado.

Compruebe en todo momento que el freno esté accionado adecuadamente.

Esta silla de paseo ha sido desarrollada y fabricada conforme al estándar EN 1888-2:2018.

ser deitada numa alcofa, berço ou cama adequada.

AVISO! Verifique se os dispositivos de encaixe da alcofa, da unidade do assento ou do banco do automóvel se encontram corretamente colocados antes da utilização.

IMPORTANTE! Não se apoie ou sente no apoio para os pés. O apoio para os pés só deve ser utilizado como um suporte para um (1) par de pés e pernas de criança ou a alcofa suave quando posicionada no interior do assento.

AVISO! O saco na capota suporta no máximo 1kg.

AVISO! Os recetores Click&Go® devem ser removidos antes de dobrar o carrinho de bebé. Caso contrário, poderá danificar o Sistema Click&Go®, existindo o risco de ocorrerem lesões. Guarde os recetores num local seguro quando não estiverem a ser utilizados.

Apenas estacione a cadeira de passeio quando tiver aplicado o travão.

Verifique sempre se o travão se encontra devidamente acionado.

Esta cadeira de passeio foi desenvolvida e fabricada de acordo com as normas EN 1888-2:2018.

ATTENZIONE! Per seggiolini da viaggio usati in combinazione con un telaio, questo veicolo non sostituisce un lettino o un letto. Se il bambino deve dormire, va sistemato in una carrozzina idonea, in un lettino o in un letto.

AVVERTENZA! Controllare che l'attacco della navicella, dell'unità seggiolino o del sedile dell'auto siano sempre correttamente inseriti, prima dell'uso.

IMPORTANTE! Non stare in piedi o seduti sul poggiapiedi. Il poggiapiedi deve essere usato solo come supporto per le gambe e i piedi di un (1) bambino oppure per la carrozzina morbida quando collocata all'interno del seggiolino.

CAUTELA! La portata massima della tasca nella cappottina è di 1 kg.

CAUTELA! I ricevitori Click&Go® devono essere rimossi prima di piegare il passeggino. Una procedura errata di rimozione potrebbe causare dei danni al sistema Click&Go®, generando il rischio di lesioni. Conservare i ricevitori in un posto sicuro quando non vengono usati.

Parcheggiare il passeggino esclusivamente con il freno di stazionamento.

Controllare sempre che il freno sia correttamente inserito.

Questo passeggino è stato sviluppato e prodotto in conformità con lo standard EN 1888-2:2018.

La BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS puede usarse con las siguientes configuraciones:



Como silla de paseo con el asiento BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS a partir de desde el nacimiento/0 meses hasta los 22 kg.



Como sistema de transporte con un portabebés desde el nacimiento hasta los 13 kg de peso

La BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS se puede usar como sistema de transporte con los siguientes portabebés BRITAX RÖMER (**disponibles por separado**):

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE² iSize
- Britax PRIMO

Un portabebés solo se puede usar de espaldas a la marcha sobre la silla de paseo.
Si se usa como sistema de transporte, siga las instrucciones del portabebés.



Como sistema de transporte con el capazo BRITAX RÖMER desde el nacimiento hasta los 9 kg.

La BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS se puede utilizar junto con un capazo. Si se usa con el capazo BRITAX RÖMER siga las instrucciones respectivas. El capazo BRITAX RÖMER solo se debe utilizar de espaldas a la marcha sobre la silla de paseo.

A BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS pode ser usada nas seguintes configurações:



Como cadeira de passeio com o assento BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS a partir do nascimento/0 meses de idade e com um peso até aos 22 kg.



Como sistema de viagem com um transportador de bebé, desde o nascimento até aos 13 kg

A BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS pode ser utilizada como um sistema de viagem com os seguintes transportadores de bebés BRITAX RÖMER (**disponível em separado**):

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE² iSize
- Britax PRIMO

O transportador de bebés só pode ser usado voltado para trás na cadeira de passeio.
Quando utilizado como sistema de viagem, siga as instruções do seu sistema de transporte de bebés.



Como sistema de viagem com a alcofa BRITAX RÖMER desde o nascimento até aos 9 kg.

A BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS pode ser utilizada em conjunto com uma alcofa. Sempre que utilizar com a alcofa BRITAX RÖMER, siga as respetivas instruções. A alcofa BRITAX RÖMER apenas pode ser usada voltada para trás na cadeira de passeio.

II BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS può essere utilizzato nelle seguenti configurazioni:



Come passeggino insieme al seggiolino BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS a partire dalla nascita / da 0 mesi fino a un peso di 22 kg



Come struttura di trasporto con una poltroncina auto per bambini dal momento della nascita fino a 13 kg di peso

Il BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS può essere utilizzato come sistema di trasporto insieme alle seguenti poltroncine auto BRITAX RÖMER (**disponibili separatamente**):

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE² iSize
- Britax PRIMO

Il trasportino deve essere usato solo rivolto all'indietro sul passeggino.

Se usato come struttura di trasporto, si prega di seguire le istruzioni per il proprio trasportino.



Come struttura di trasporto insieme alla culla portatile BRITAX RÖMER, dal momento della nascita fino a un peso di 9 kg.

Il BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS può essere utilizzato con una culla portatile. Se si usa insieme alla culla portatile BRITAX RÖMER, si prega di attenersi alle relative istruzioni. La culla portatile BRITAX RÖMER deve essere usata solo rivolta all'indietro sul passeggino.

ES**Instrucciones de uso**

Como sistema de transporte con el capazo blando BRITAX RÖMER desde el nacimiento hasta los 9 kg de peso

Al utilizar la BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS junto con el capazo blando BRITAX RÖMER, la fijación del capazo debe realizarse con arreglo a las instrucciones de la guía del usuario del capazo blando BRITAX RÖMER.

Coloque siempre el capazo de modo que la cabeza del niño quede lo más cerca posible de la capota.

PT**Manual de instruções**

Como sistema de viagem com a alcofa suave BRITAX RÖMER desde o nascimento até aos 9 kg

Ao utilizar a BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS em combinação com uma alcofa suave BRITAX RÖMER, a alcofa deve ser encaixada conforme descrito no guia do utilizador da alcofa suave BRITAX RÖMER.

Coloque sempre a alcofa para que a cabeça da criança esteja posicionada o mais perto possível do dossel.

IT**Istruzioni per l'uso**

Come struttura di trasporto insieme alla BRITAX RÖMER soft carrycot, dal momento della nascita fino a un peso di 9 kg

Quando si utilizza il BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS insieme al BRITAX RÖMER SOFT CARRYCOT dovete chiaramente leggere le istruzioni relative al BRITAX RÖMER soft carrycot per agganciare la carozzina.

Posizionare la carozzina in modo che il bambino stia il più vicino possibile alla copertura.

4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

4.1 Cuidados de la BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

El producto debe limpiarse y comprobarse con regularidad.

- Compruebe regularmente si las piezas importantes están dañadas. Asegúrese de que los componentes mecánicos funcionen correctamente.
- Compruebe con regularidad que todos los tornillos, remaches, pernos y otros elementos de fijación estén apretados.
- No utilice aceite ni grasa para lubricación; use un aerosol de silicona.
- Una carga demasiado pesada, el plegado incorrecto o el uso de accesorios no homologados puede dañar o destruir la silla de paseo.
- No ponga nunca más de 4 kg en la cesta de la compra.
- Guarde la silla de paseo plegada únicamente en un área bien ventilada para evitar la formación de moho.
- No exponga la silla de paseo a la luz solar directa: los tejidos pueden desteñirse.
- No utilice la silla de paseo si las piezas están dobladas, desgastadas o rotas. La reparación de la silla de paseo deberá encargarse a un servicio de reparación o bien deberá ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente de BRITAX RÖMER.
- Los neumáticos de goma pueden dejar marcas en contacto con suelos de PVC. Evite colocar los neumáticos sobre este tipo de superficies.

4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

4.1 Cuidados a ter com a sua BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

O produto deve ser regularmente inspecionado e limpo.

- Verifique regularmente todas as peças importantes quanto a possíveis danos. Certifique-se de que os componentes mecânicos estão a funcionar corretamente.
- Verifique regularmente o aperto de todos os parafusos, rebites, pernos e outros elementos de fixação.
- Não utilize massa ou óleo para lubrificação – use um spray à base de silicone.
- Uma carga excessiva, a dobragem incorreta ou a utilização de acessórios não aprovados poderão causar danos ou a destruição da cadeira de passeio.
- Nunca coloque mais de 4 kg no cesto de compras.
- Guarde a cadeira de passeio dobrada apenas numa área bem ventilada para impedir a formação de mofo.
- Evite a exposição da cadeira de passeio à luz solar direta para evitar a descoloração dos tecidos.
- Não utilize a cadeira de passeio, caso detete peças deformadas, desgastadas ou partidas. Para efeitos de reparação da cadeira de passeio, contacte um serviço de reparação ou o Serviço de Apoio ao Cliente da BRITAX RÖMER.
- Os pneus de borracha podem, quando em contacto com piso de PVC, deixar manchas. Evite colocar os pneus sobre este tipo de superfície.

4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

4.1 Manutenzione del proprio BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

Il prodotto deve essere controllato e pulito regolarmente.

- Controllare regolarmente la presenza di danni su tutti i componenti più importanti. Assicurarsi che i componenti del meccanismo funzionino correttamente.
- Controllare regolarmente che tutte le viti, i chiodi, i bulloni e qualsiasi altro elemento di fissaggio siano stretti.
- Non utilizzare grasso o olio per la lubrificazione – utilizzare uno spray a base di silicone.
- Un carico troppo elevato, una chiusura impropria o l'utilizzo di accessori non approvati possono danneggiare o distruggere il passeggino.
- Non collocare un peso superiore a 4 kg nel cestello.
- Riporre il passeggino chiuso solo in aree ben ventilate, per evitare la muffa.
- Non esporre il passeggino alla luce solare diretta, per non far sbiadire il tessuto.
- Non utilizzare il passeggino se presenta parti piegate, usurate o rotte. Fare riparare il passeggino da un servizio di riparazione o contattare il servizio clienti BRITAX RÖMER.
- Le gomme potrebbero lasciare delle macchie quando entrano in contatto con pavimenti in PVC. Evitare di posizionare le gomme su questo tipo di superficie.

4.2 Instrucciones de mantenimiento

No llimpie en seco los tejidos ni use lejía ni otras sustancias agresivas.

Lea las etiquetas de las cubiertas para conocer las instrucciones de lavado y no las seque en la secadora, sino solo tendiéndolas.

Deje secar las piezas completamente, preferiblemente lejos de la luz solar directa.

La capota y los tejidos del asiento pueden limpiarse con una esponja y agua jabonosa tibia.

Todas las cubiertas y tejidos incluyen instrucciones de lavado.

Para conseguir una protección total frente a la humedad, utilice la protección frente a lluvia cuando llueve o nieve.

Al lavar el tejido exterior, asegúrese de eliminar todos los restos de jabón o producto de limpieza para que el tratamiento sea más eficaz.

Enjuague y seque la silla de paseo si ha estado expuesta al mar o a vías con presencia de sal.

Las piezas de plástico y metálicas pueden limpiarse con un paño húmedo.

Después del contacto con agua, las piezas metálicas deben secarse para evitar que se oxiden.

4.2 Instruções de manutenção

Não lave a seco os tecidos nem utilize lixívia ou outras substâncias agressivas.

Leia as etiquetas dos revestimentos para instruções de lavagem e não seque na máquina, deixe secar apenas ao ar.

Deixe que as peças sequem totalmente, de preferência afastadas da luz solar direta.

Os tecidos do assento e do revestimento podem ser limpos com uma esponja e água morna com sabão

As instruções de lavagem podem ser encontradas em todos os tecidos e coberturas.

Pode ser obtida uma proteção a 100% da humidade recorrendo a uma proteção para a neve ou chuva.

Ao lavar o tecido exterior certifique-se de que remove todos os restos de sabão ou agente de limpeza para que o tratamento funcione da forma mais eficaz.

Enxague e seque a cadeira de passeio caso esta tenha sido exposta ao mar ou a locais salgados.

As peças de plástico e as peças de metal podem ser limpas com um pano húmido.

Depois do contacto com a água as peças de metal devem ser secas para evitar a ferrugem.

4.2 Istruzioni per la manutenzione ordinaria

Non pulire a secco il tessuto e non utilizzare can-deggina o altre sostanze aggressive.

Leggere le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette delle coperture e non utilizzare l'asciugatrice, lasciare asciugare all'aria.

Lasciare asciugare completamente le parti, preferibilmente lontano dalla radiazione solare diretta.

Il tessuto della capottina e del seggiolino può essere pulito con una spugna e acqua calda saponata.

Le istruzioni per il lavaggio sono riportate su tutti i tessuti e rivestimenti.

La protezione per pioggia e neve garantisce una protezione al 100% dall'umidità.



Quando si lava il tessuto esterno, assicurarsi di rimuovere tutto il sapone o i residui di agenti detergenti, in modo che il trattamento sia il più efficace possibile.

Risciacquare e far asciugare il passeggino se è stato esposto al mare o al sale.

Le parti in plastica e in metallo si possono pulire con un panno umido.

Dopo il contatto con l'acqua, asciugare le parti in metallo per prevenire la ruggine.

4.3 Vista general del producto / 4.3 Visão geral do produto / 4.3 Panoramica del prodotto



RU	Инструкция по эксплуатации	DK	Brugsvejledning	NL	Gebruksaanwijzing
Содержание		Indhold		Inhoud	
1. ВАЖНО: храните эти инструкции для последующего использования	29	1. VIGTIGT: Opbevar disse anvisninger til senere brug	29	1. BELANGRIJK: bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik	29
2. Введение	29	2. Introduktion	29	2. Introductie	29
3. Инструкции по безопасности	31	3. Sikkerhedsanvisninger	31	3. Veiligheidsinstructies	31
4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	38	4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	38	4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	38
4.1 Уход за BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	38	4.1 Pleje af din BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	38	4.1 Verzorging van uw BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS	38
4.2 Инструкции по уходу	39	4.2 Plejeanvisninger	39	4.2 Onderhoudsinstructies	39
4.3 Обзор изделия	40	4.3 Produktoversigt	40	4.3 Productoverzicht	40
5. Сборка и использование коляски	41	5. Samling og brug af klapvogn	41	5. Kinderwagen monteren en gebruiken	41
5.1 Складывание коляски	41	5.1 Udfoldning af klapvogn	41	5.1 Kinderwagen uitklappen	41
5.2 Крепление задних колес	41	5.2 Påsætning af baghjulene	41	5.2 Bevestigen van de achterwielen	41
5.3 Закрепление передних колес	41	5.3 Montering af forhjul	41	5.3 Voorwielen vastzetten	41
5.4 Функция поворота	42	5.4 Drejfunktion	42	5.4 Draaifunctie	42
5.5 Использование тормоза	42	5.5 Brug af bremse	42	5.5 Rem gebruiken	42
5.6 Крепление козырька	42	5.6 Påsætning af hætten	42	5.6 Bevestigen van de kap	42
5.7 Регулировка спинки	43	5.7 Justering af bagstøtten	43	5.7 Instellen van de rugsteun	43
5.8 Крепление чехла бампера	44	5.8 Påsætning af støddæmperen	44	5.8 Bevestigen van de veiligheidsbeugel	44
5.9 Регулировка подножки	44	5.9 Justering af fodstøtten	44	5.9 Instellen van de voetsteun	44
5.10 Регулируемая раздвижная ручка	45	5.10 Justerbart skydehåndtag	45	5.10 Verstelbare schuifgreep	45
5.11 Пристегивание ребенка ремнем безопасности	45	5.11 Brug af sele	45	5.11 Uw kind veilig vastzetten	45
5.12 Раскладывание коляски	46	5.12 Foldning af klapvogn	46	5.12 Kinderwagen inklappen	46
5.13 Снятие передних колес	46	5.13 Fjerne forhjul	46	5.13 Voorwielen loshalen	46
5.14 Демонтаж задних колес	46	5.14 Aftagelse af baghjulene	46	5.14 Verwijderen van de achterwielen	46
5.15 Снятие козырька	47	5.15 Fjerne solskærm	47	5.15 Kap loshalen	47
5.16 Снятие сидения детской коляски	47	5.16 Sådan tages klapvognssædetaf	47	5.16 Verwijderen van het kinderwagenzitje	47

5.17 Фиксация адаптера Travel System	48	5.17 Fastgørelse af Travel System Adapter	48	5.17 Travel System adapter bevestigen	48
5.18 Снятие адаптера Travel System	48	5.18 Fjernelse af Travel System Adapter	48	5.18 Travel System adapter verwijderen	48

RU DK NL

1. ВАЖНО: храните эти инструкции для последующего использования

Если вы не будете следовать этим инструкциям, безопасность ребенка может оказаться под угрозой. Перед началом использования этой коляски, а также дополнительных принадлежностей необходимо ознакомиться с правилами их эксплуатации и следовать этим правилам даже при кратковременном использовании коляски. Следует учитывать, что даже при выполнении всех требований этих инструкций невозможно исключить все риски, связанные с эксплуатацией коляски. Вы несете полную ответственность за безопасность вашего ребенка. При возникновении вопросов обращайтесь к продавцу коляски.

Настоящее руководство по использованию представляет собой перевод с английского языка. В случае сомнений по поводу текста на каком-либо другом языке, использованном в настоящем руководстве, следует ориентироваться на англоязычную версию.

2. Введение

Благодарим вас за приобретение коляски BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Мы рады, что BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS будет с вашим ребенком в первые годы его или ее жизни.

ВАЖНО:

- Внимательно изучите инструкции и ознакомьтесь с устройством коляски перед ее использованием.

1. VIGTIGT: Opbevar disse anvisninger til senere brug

Dit barns sikkerhed kan komme i fare, hvis du ikke følger disse anvisninger. Det er vigtigt, at alle, der anvender denne klapvogn og dens tilbehør, ved, hvordan man betjener den, selv om vedkommende kun skal bruge en kort periode. Disse anvisninger kan selvfølgelig ikke opnævære alle potentielle risici i forbindelse med brugen af klapvognen. Du er selvfølgelig selv ansvarlig for dit barns sikkerhed. Kontakt forhandleren af klapvognen, hvis du er i tvivl.

Denne brugervejledning er en oversættelse af originalen på engelsk. Hvis du er i tvivl om anvisningerne på de andre sprog, er den engelske version den gældende.

2. Introduktion

Tak fordi du har valgt BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Vi er glade for, at din BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS vil ledsage dit barn sikkert gennem de første år af hans eller hendes liv.

VIGTIGT:

- Læs anvisningerne grundigt, og lær klapvognen at kende, før du bruger den med dit barn.

1. BELANGRIJK: bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

De veiligheid van uw kind kan gevaar lopen als u deze instructies niet opvolgt. Het is van groot belang dat iedereen die deze kinderwagen en de bijbehorende accessoires gebruikt bekend is met de bediening daarvan, zelfs wanneer hij/zij deze maar voor korte tijd gaat gebruiken. Het moge duidelijk zijn dat deze handleiding niet alle mogelijke gevaren kan wegnemen bij het gebruik van de kinderwagen. U bent en blijft natuurlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. Mochten er onduidelijkheden bestaan, neem dan contact op met de winkel waar u deze kinderwagen hebt gekocht.

Deze gebruiksaanwijzing is vertaald uit het Engels. Indien een anderstalige versie van de gebruiksaanwijzing vragen oproept, is de Engelse versie doorslaggevend.

2. Introductie

Dank u voor het kiezen van de BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. We zijn verheugd dat uw BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS uw kind veilig zal begeleiden gedurende de eerste jaren van zijn of haar leven.

BELANGRIJK:

- Lees zorgvuldig de instructies en maak uzelf vertrouwd met de kinderwagen voordat u deze met uw kind gebruikt.

- Если коляска будет использоваться другими людьми, которые не знакомы с правилами ее эксплуатации (например, бабушкой и дедушкой), этим людям следует показать, как управлять коляской.
- Если вы не будете следовать приведенным инструкциям, безопасность вашего ребенка может оказаться под угрозой.
- Не используйте дополнительные принадлежности, которые не были утверждены BRITAX RÖMER для использования с изделием BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Это приведет к отмене гарантии и может повредить изделие.
- С BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS можно использовать только оригинальные или рекомендуемые BRITAX RÖMER запасные части.

ОСТОРОЖНО! Не позволяйте ребенку играть с данной коляской.

ОСТОРОЖНО! В изделии может находиться пакетик с осушающим силикагелем. Не употребляйте его в пищу, выбросите пакетик.

Если в дальнейшем у вас возникнут вопросы по использованию BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS или аксессуаров, свяжитесь с нами.

- Hvis din klapvogn skal anvendes af andre, som ikke kender den (såsom bedsteforældre), skal du altid vise dem, hvordan den anvendes.
- Dit barns sikkerhed kan komme i fare, hvis du ikke følger disse anvisninger.
- Brug ikke tilbehør, som ikke er godkendt af BRITAX RÖMER til brug med BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Det vil medføre bortfald af garantien og kan forårsage skade på produktet.
- Man bør udelukkende anvende reservedele, som er leveret eller anbefalet af BRITAX RÖMER, med BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS.

ADVARSEL! Lad ikke dit barn lege med dette produkt.

ADVARSEL! Produktet kan indeholde en pose med tørrende kiselgel. Må ikke indtages; smid den ud.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende brugen af BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS eller tilbehøret hertil, er du velkommen til at kontakte os.

- Als uw kinderwagen moet worden gebruikt door mensen die deze niet kennen (zoals grootouders), laat dan altijd zien hoe de kinderwagen wordt gebruikt.
- De veiligheid van uw kind kan gevaar lopen als u deze instructies niet opvolgt.
- Gebruik geen accessoires die niet zijn goedgekeurd door BRITAX RÖMER voor gebruik met de BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS. Hierdoor vervalt de garantie en kan schade aan het product ontstaan.
- Alleen originele onderdelen geleverd of aanbevolen door BRITAX RÖMER mogen worden gebruikt met de BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS.

WAARSCHUWING! Laat uw kind niet met dit product spelen.

WAARSCHUWING! Dit product bevat mogelijk een zakje met silicagel als ontvochtiger. Dit is niet bestemd voor consumptie. Gooi het weg.

Als u verdere vragen heeft over het gebruik van de BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS of de accessoires, neem dan gerust contact met ons op.

3. Инструкции по безопасности

ОСТОРОЖНО! Эта коляска рассчитана на детей в возрасте от 0 месяцев до 4 лет или до достижения веса 22 кг, в зависимости от того, что наступит раньше.

ОСТОРОЖНО! Данный товар не следует использовать для бега и катания на роликах.

ОСТОРОЖНО! Данный товар не следует использовать:

- В качестве замены кровати или люльке. Переносные люльки и коляски предназначены исключительно для перевозки.
- Для перевозки более чем одного ребенка.
- Для коммерческого использования.
- В качестве системы для перевозки в сочетании с детским сиденьем, отличным от указанного в данной инструкции.

ОСТОРОЖНО! Перед использованием убедитесь в том, что все фиксаторы приведены в действие.

ОСТОРОЖНО! Во время перемещения коляски следите за тем, чтобы фиксаторы случайно не открылись.

ОСТОРОЖНО! При складывании рамы коляски убедитесь в том, что в ней не застряла ваша одежда или одежда других людей.

3. Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL! Denne klapvogn er egnet til brug til børn fra 0 måneder, og indtil barnet når en vægt på 22 kg eller fylder 4 år, uanset hvilken af disse begivenheder, der indtræffer først.

ADVARSEL! Dette produkt er **ikke** egnet til jogging eller skøjtning.

ADVARSEL! Dette produkt er **ikke** egnet:

- Som erstatning for en Barneseng. Babylifte, barnevogne og klapvogne må kun anvendes til transport.
- Til transport af mere end et barn.
- Til kommersiel brug.
- Som et køretøj til transport af børn i kombination med andet udstyr end det, der er nævnt i denne brugervejledning.

ADVARSEL! Sørg for, at alle låseanordninger er låst fast før brug.

ADVARSEL! Når du bærer klapvognen, skal du passe på ikke at åbne sikkerheds låsen ved en fejl.

ADVARSEL! Når du folder klapvognens stel sammen, skal du passe på, at du ikke selv eller andre kommer i klemme.

ADVARSEL! Fold aldrig klapvognen sammen, mens der sidder et barn i den.

3. Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Deze kinderwagen is geschikt voor kinderen vanaf de geboorte/een leeftijd van 0 maanden tot een gewicht van 22 kg of een leeftijd van 4 jaar, welke eerst van toepassing is.

WAARSCHUWING! Dit product is **niet** geschikt om te hardlopen of te skeeleren.

WAARSCHUWING! Dit product is **niet** geschikt:

- Om te gebruiken in plaats van een bed of wieg. Kinderwagenbakken, wandelwagens en kinderwagens dienen alleen gebruikt te worden om het kind te vervoeren.
- Om meer dan één kind te vervoeren.
- Voor commercieel gebruik.
- Als reissysteem in combinatie met autostoeltjes anders dan genoemd in deze gebruikershandleiding.

WAARSCHUWING! Zorg er vóór gebruik voor dat alle vergrendelingen zijn geactiveerd.

WAARSCHUWING! Zorg er bij het dragenvan het wagentje voor dat je het veiligheidsslot niet per ongeluk opent.

WAARSCHUWING! Zorg er bij het inkloppen van het frame van de kinderwagen voor dat u en anderen niet beknelde raken.

ОСТОРОЖНО! Не складывайте коля-
ску с находящимся в ней ребенком.

ОСТОРОЖНО! Во избежание травм
убедитесь в том, что ваш ребенок
не находится в непосредственной близ-
ости во время складывания/расклады-
вания коляски.

ОСТОРОЖНО! Всегда используйте
систему фиксации.

ОСТОРОЖНО! Никогда не оставляйте
ребенка без присмотра.

ОСТОРОЖНО! Всегда используйте
тормоз при остановке коляски перед
размещением ребенка в коляске или
извлечением его из нее.

ОСТОРОЖНО! В процессе регули-
ровки коляски убедитесь в том, что
ребенок не сможет дотянуться до дви-
жуящихся частей.

ОСТОРОЖНО! Нагрузка на ручку влия-
ет на устойчивость коляски.

ОСТОРОЖНО! Защищайте вашего
ребенка от сильного солнечного света.
Козырек не обеспечивает полную за-
щиту от опасных УФ-лучей.

ОСТОРОЖНО! Всегда используйте
правильно отрегулированные ремни без
опасности соответствующего размера.

ОСТОРОЖНО! Всегда используйте
паховый ремень вместе с поясным.

ОСТОРОЖНО! Всегда выполняйте
повторную регулировку ремней при
изменении положения ребенка.

ADVARSEL! For at undgå tilskadekomst
skal du altid holde dit barn på afstand, når
du folder dette produkt ud eller sammen.

ADVARSEL! Brug altid bremsesystemet.

ADVARSEL! Efterlad aldrig dit barn uden
opsyn.

ADVARSEL! Lås altid bremsen, når du
parkerer klapvognen, og før du sætter
barnet ind i den og tager det ud.

ADVARSEL! Når du foretager indstillin-
ger på klapvognen, skal du altid sikre
dig, at barnet ikke kan række ind i bevæ-
gelige dele.

ADVARSEL! Belastning af styret påvirker
klapvognens stabilitet.

ADVARSEL! Beskyt barnet mod stærkt
sollys. Skærmen giver ikke total beskyt-
else mod farlige UV-stråler.

ADVARSEL! Brug altid en korrekt tilpas-
set og indstillet sele.

ADVARSEL! Anvend altid skridtremmen
i kombination med maveselen.

ADVARSEL! Indstil altid selen igen, hvis
barnet skifter sædeposition.

ADVARSEL! Brug kun denne klapvogn
til det antal børn (1), som den er konstru-
eret til.

ADVARSEL! Last på håndtaget og/eller
bagsiden af ryglænet og/eller siderne på
køretøjet påvirker dets stabilitet.

WAARSCHUWING! Klap de kinderwa-
gen nooit in als er een kind in zit.

WAARSCHUWING! Zorg er om letsel
te voorkomen voor dat uw kind uit de
buurt is bij het in- en uitklappen van dit
product.

WAARSCHUWING! Gebruik altijd het
begrenzingssysteem.

WAARSCHUWING! Laat uw kind nooit
onbewaakt.

WAARSCHUWING! Schakel de rem
altijd in als u de kinderwagen parkeert,
voordat u uw kind erin plaatst, en voor-
dat u uw kind verwijdt.

WAARSCHUWING! Zorg er bij het
veranderen van instellingen voor dat uw
kind geen bewegende onderdelen kan
vastgrijpen.

WAARSCHUWING! Aan de duwbeugel
bevestigde bagage beïnvloedt de stabili-
teit van de kinderwagen.

WAARSCHUWING! Bescherm uw kind
tegen directe zonneschijn. De kap biedt
geen volledige bescherming tegen ge-
vaarlijke uv-stralen.

WAARSCHUWING! Gebruik altijd een
correct aangebracht en afgesteld tuigje.

WAARSCHUWING! Gebruik altijd de
kruisgordel in combinatie met de taille-
gordel.

WAARSCHUWING! Stel het tuigje altijd
bij wanneer de zitpositie van uw kind
wordt veranderd.

ОСТОРОЖНО! Данная коляска рассчитана только на одного ребенка.

ОСТОРОЖНО! Любая нагрузка на ручку, заднюю часть спинки и (или) бока коляски влияет на ее устойчивость.

ОСТОРОЖНО! Не допускайте приближения детей к люльке/коляске во время ее складывания и раскладывания.

ОСТОРОЖНО! Перед началом использования коляски убедитесь в том, что блокировочный механизм шасси активирован.

ОСТОРОЖНО! Перед началом использования коляски убедитесь в том, что колеса надежно закреплены и не могут быть сняты с оси.

ВАЖНО! Некоторые напольные покрытия содержат компоненты, способствующие отделению черного пигмента с шины колеса, в результате чего на напольном покрытии могут появляться следы. В этом случае следует избегать непосредственного контакта шин с напольным покрытием.

ОСТОРОЖНО! Перед началом использования коляски убедитесь в том, что колеса надежно закреплены и не могут быть сняты с крепления.

ОСТОРОЖНО! Перед тем как усадить ребенка в коляску или вынуть его из нее, убедитесь в том, что стоячный тормоз задействован.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Во время стоянки коляски необходимо всегда включать тормоза.

ADVARSEL! Hold børn væk fra barne-/klapvognen, mens den foldes ud og foldes sammen.

ADVARSEL! Kontrollér, at stellåsene er aktiverede inden brug.

ADVARSEL! Kontrollér før brug, at hjulene sidder sikkert fast, og at de ikke kan trækkes af akslen.

VIGTIGT! Enkelte gulvmaterialer indeholder komponenter, som frigør sorte farvepigmenter fra dækkene, som så kan misfarve gulvet. Du skal derfor sikre, at dækkene ikke står direkte på gulvet.

ADVARSEL! Kontrollér før brug, at hjulene sidder sikkert fast, og at de ikke kan trækkes af hjulfastgørelsesanordningen.

ADVARSEL! Kontrollér, at parkeringsbremsen er aktiveret, når du sætter dit barn i eller tager det ud af klapvognen.

ADVARSEL!

- Brug altid bremserne, når klapvognen er parkeret.
- Undgå altid at parkere på steder med fald.
- Vær meget omhyggelig med at sikre, at klapvognen står stabilt og sikkert, når du kører med offentlig trafik.
- Hold altid fast i klapvognen i nærheden af trafik eller tog. Selv når bremsen

WAARSCHUWING! Gebruik deze kinderwagen alleen voor het aantal kinderen (1) waarvoor hij is ontworpen.

WAARSCHUWING! Bagage aan het handvat en/of de achterkant van de rugleuning en/of op de zijkanten van het voertuig beïnvloedt de stabiliteit van het voertuig.

WAARSCHUWING! Houd kinderen op afstand van de kinderwagen tijdens het in- en uitklappen.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de chassisvergrendelingen zijn vastgeklikt.

WAARSCHUWING! Waarborg voor gebruik dat de wielen goed vastzitten en niet van de as kunnen worden getrokken.

BELANGRIJK! Bepaalde vloersoorten bevatten componenten die zwart pigment van de wielen losmaken die op de vloer sporen kunnen achterlaten. U zou daarom moeten garanderen dat de wielen niet direct op dergelijke vloeren staan.

WAARSCHUWING! Waarborg voor gebruik dat de wielen goed vastzitten en niet van de wielbevestiging kunnen worden getrokken.

WAARSCHUWING! Waarborg dat de kinderwagen op de parkeerrem staat wanneer u uw kind in het zitje zet of eruit neemt.

WAARSCHUWING!

- Gebruik altijd de remmen als de kinderwagen stil staat.
- Parkeer nooit op een helling.

- Не паркуйте коляску на наклонных поверхностях.
- В общественном транспорте убедитесь, что коляска надежно и безопасно закреплена.
- Находясь вблизи дорожного движения или поездов, крепко держите коляску. Даже если задействован тормоз, воздушная тяга от транспортного средства может сдвинуть коляску.
- Перед тем как заносить коляску на лестницу или эскалатор, извлеките ребенка и сложите коляску.
- Будьте осторожны, пересекая бордюры, рельсы, а также гравийные, бульжные дороги и т. п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для использования альтернативных ремней безопасности в соответствии со стандартом EN13210 на каждой стороне коляски предусмотрены D-образные кольца.

ВАЖНО! С рождения и до тех пор, пока ребенок не сможет сидеть без посторонней помощи (около 6 месяцев), переносите ребенка в положении для сна с откинутым положением спинки. Всегда пристегивайте ребенка в сиденье коляски. Для детей младше 6 месяцев установите наплечные ремни в нижние прорези спинки.

ВНИМАНИЕ! Для автокресел в сочетании с шасси: данное транспортное средство не может служить в качестве замены для люльки или кровати. Если ребенку требуется сон, уложите

er aktiveret, kan klapvognen blive bevæget, når køretøjet sætter i gang.

- Tag dit barn ud af klapvognen, og klap klapvognen sammen, inden du bærer den op ad trapper eller på rulletrapper.
- Vær forsiktig, når du kører over kantstene, spor, grus, brosten osv.

ADVARSEL! Hvis du anvender en alternativ sele, som stemmer overens med EN13210, findes der D-ringstilslutninger på hver side af klapvognen.

VIGTIGT! For nyfødte babyer, eller indtil dit barn kan sidde op uden hjælp (ca. 6 måneder), vær så snill at bære barnet i sovende stilling med ryglænet i den mest tilbagelagte stilling. Spænd altid dit barn i klapevognssædet. For børn under 6 måneder placeres skulderremmen i de nederste spalter i ryglænet.

PAS PÅ! For bilsæder, der anvendes sammen med en ramme, erstatter dette vehikel ikke en Barneseng eller en seng. Hvis dit barn ville sove, skal barnet placeres i en passende barnevogn, Barneseng eller senge.

ADVARSEL! Før brug. skal du kontrollerer at prambodyet eller sædeenheden eller bilsædet fastgørelsесanordninger er korrekt tilsluttet

VIGTIGT! Må ikke stå eller sidde på fodstøtten. Fodstøtten må kun anvendes som støtte til et (1) barnets ben og fød-

• Overtuig u er terdege van dat het wandelwagentje stevig en veilig staat als u met het openbaar vervoer reist.

• Houd het wandelwagentje altijd vast als u dicht bij verkeer of treinen bent. Zelfs als het wandelwagentje op de rem staat, kan de luchtstroom van het voertuig het wandelwagentje verplaatsen.

- Haal uw kind uit het wandelwagentje en vouw het wagentje op voor u een trap ophaalt of een roltrap gebruikt.
- Wees voorzichtig als u over stoepranden, spoorrails, grind, kinderkopjes etc. rijdt.

WAARSCHUWING! Bij gebruik van een alternatieve gordel volgens EN13210, zijn D bevestigingsogen te vinden aan beide zijden van de wagen

BELANGRIJK! Voor pasgeboren baby's of tot uw kind zonder hulp rechtop kan zitten (na ongeveer 6 maanden) moet u het kind alleen in slapende stand dragen met de ruggenstein zo ver mogelijk achterover geplaatst. Gesp uw kind altijd vast in het zitje van de kinderwagen. Plaats voor kinderen jonger dan 6 maanden de schouderriemen in de onderste sleuven van de ruggenstein.

LET OP! Autostoeltjes die in combinatie met een onderstel worden gebruikt zijn geen vervanging voor een wieg of een bed. Als uw kind moet slapen, dan moet het in een geschikte kinderwagen, wieg of bed worden gelegd.

его в подходящую коляску, люльку или кровать.

ОСТОРОЖНО! Перед использованием коляски убедитесь, что крепежные приспособления люльки, сиденья или автокресла правильно приведены в действие.

ВАЖНО! Не стойте и не сидите на подставке для ног. Подставка для ног предназначена для поддержки ног одного ребенка или мягкой переносной люльки, если она расположена внутри сиденья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! На тент можно положить сумку с максимальным допустимым весом 1 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед складыванием коляски адаптеры-переходники Click&Go® должны быть удалены. Если они не удалены, это может привести к повреждению системы Click&Go®, что повысит риск травмирования. Храните адаптеры-переходники в безопасном месте.

Оставляйте коляску только при задействованном стояночном тормозе. Всегда проверяйте правильность зацепления парковочного тормоза.

Настоящая коляска разработана и изготовлена в соответствии со стандартом EN 1888-2:2018.

der eller den bløde bærebøtte, når den er anbragt inde i sædet.

ADVARSEL! Maksimalt tilladte vægt i lomme på overdækning er 1 kg.

ADVARSEL! Click&Go®-holderne skal fjernes, inden klapvognen klappes sammen. Hvis de ikke fjernes, kan Click & Go-systemet blive beskadiget og medføre kvæstelser. Opbevar holderne et sikkert sted, når de ikke er i brug.

Parkér kun klapvognen med aktiveret bremse. Kontrollér altid, at bremsen er korrekt aktiveret.

Denne klapvogn er udviklet og produceret i henhold til standarden EN 1888-2:2018.

WAARSCHUWING! Controleer voor gebruik of de kinderwagenbak of het zitje of de apparaten voor autostoelbevestiging correct zijn vastgemaakt.

BELANGRIJK! Ga niet op de voetsteun staan of zitten. De voetsteun mag alleen worden gebruikt ter ondersteuning van de benen en voeten van een (1) kind of voor de zachte reiswieg als deze binnen het zitje is geplaatst.

WAARSCHUWING! Het maximale toegelaten gewicht van de zak aan de kap bedraagt 1 kg.

WAARSCHUWING! Click&Go® houders moeten worden verwijderd voordat de wandelwagen wordt opgevouwen. Indien dit niet gebeurt kan het Click&Go®-systeem beschadigd raken, waardoor kans op lichamelijk letsel ontstaat. Bewaar de houders op een veilige plek.

Parkeer de kinderwagen uitsluitend met de rem erop. Controleer altijd of de rem goed werkt.

Deze kinderwagen is ontwikkeld en gefabriceerd conform de norm EN 1888-2:2018.

BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS может использоваться в следующих конфигурациях:



В качестве коляски с сиденьем BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS изделие рассчитано на детей в возрасте от 0 месяцев до достижения веса 22 кг.



В качестве транспортной системы с автокреслом-люлькой изделие рассчитано на детей от рождения до достижения веса 13 кг.

BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS можно использовать как транспортную систему со следующими детскими сиденьями BRITAX RÖMER (**приобретаются отдельно**):

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE² iSize
- Britax PRIMO

Автокресло-люлька должно располагаться в коляске лицом против направления движения.

При использовании изделия в качестве транспортной системы следуйте инструкциям по эксплуатации вашего автокресла-люльки.



В качестве транспортной системы с переносной люлькой BRITAX RÖMER изделие рассчитано на детей от рождения до достижения веса 9 кг.

Изделие BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS может использоваться с люлькой. При использовании изделия с переносной люлькой BRITAX

BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS kan bruges i de følgende konfigurationer:



Som en klapvogn med BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS sædes fra nyfødte børn / fra 0 måneder og op til en vægt på 22 kg.



Som et køretøj til transport af børn med en babylift fra fødslen og op til 13 kg

BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS kan bruges som et rejsesystem med følgende BRITAX RÖMER spædbarnsbærere **føls separat**:

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE² iSize
- Britax PRIMO

Der må kun anvendes en autostol, hvis den vender bagud på klapvognen.

Når den anvendes som køretøj til transport af børn, bedes du venligst følge anvisningerne til autostolen.



Som et køretøj til transport af børn med BRITAX RÖMER babylift fra fødslen og op til 9 kg.

BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS kan anvendes sammen med en babylift. Når den bruges med BRITAX RÖMER babyliften, bedes du følge anvisningerne til den. BRITAX RÖMER-babyliften må kun anvendes, når den vender bagud på klapvognen.

De BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS kan worden gebruikt in de volgende samenstellingen:



Als een kinderwagen met de BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS-zitting van 0 maanden tot een gewicht van 22 kg.



Als reissysteem met babydrager vanaf de geboorte tot 13 kg

De BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS kan worden gebruikt als een reissysteem met de volgende BRITAX RÖMER babydrager (**apart verkrijgbaar**):

- BABY-SAFE
- BABY-SAFE plus SHR II
- BABY-SAFE² iSize
- Britax PRIMO

Een babydrager mag alleen tegen de rijrichting in op de kinderwagen worden geplaatst.

Volg a.u.b. de instructies op die bij uw babydraagstoeltje horen indien u dit gebruikt als reissysteem.



Als een reissysteem met BRITAX RÖMER reiswieg vanaf de geboorte tot 9 kg.

De BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS kan worden gebruikt in combinatie met een reiswieg. Bij gebruik in combinatie met de BRITAX RÖMER/reiswieg moeten de volgende instructies in acht worden genomen. De BRITAX RÖMER-reiswieg mag alleen tegen de rijrichting in op de kinderwagen worden geplaatst.

RU

Инструкция по эксплуатации

RÖMER следуйте инструкциям для этой люльки. Переносная люлька BRITAX RÖMER должна располагаться в коляске лицом против направления движения.



В качестве транспортной системы с мягкой переносной люлькой BRITAX RÖMER soft carrycot изделие рассчитано на детей от рождения до достижения веса 9 кг.

При использовании BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS вместе с BRITAX RÖMER soft carrycot подсоедините люльку, как описано в инструкции BRITAX RÖMER soft carrycot.
Всегда располагайте люльку так, чтобы голова ребенка находилась как можно ближе к козырьку.

DK

Brugsvejledning



Som rejsesystem med BRITAX RÖMER soft carrycot fra fødselen til 9 kg

Når du bruger BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS i kombination med BRITAX RÖMER soft carrycot skal babylift fastgøres som beskrevet i BRITAX RÖMER soft carrycot brugervejledning.
Placer altid babyliften, sålades at barnets hoved placeres tættest på baldakinen.

NL

Gebruiksaanwijzing



Als een reissysteem met BRITAX RÖMER zachte reiswieg vanaf de geboorte tot 9 kg

Voordat u de BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS in combinatie met de BRITAX RÖMER zachte reiswieg gebruikt, moet u de draagwieg bevestigen zoals beschreven in de handleiding van de BRITAX RÖMER zachte reiswieg.
Plaats de draagwieg altijd zo dat het hoofd van het kind zich zo dicht mogelijk bij de kap bevindt.

4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

4.1 Уход за BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

Необходимо регулярно проверять коляску и производить ее очистку.

- Регулярно проверяйте все важные детали на наличие повреждений. Убедитесь в том, что механические компоненты работают исправно.
- Регулярно проверяйте надлежащую затяжку всех винтов, заклепок, болтов и других крепежных компонентов.
- Не используйте густые или жидкие смазочные материалы для смазки изделия — пользуйтесь спреем на силиконовой основе.
- Слишком большая нагрузка, неправильное складывание или использование неразрешенных дополнительных принадлежностей могут привести к повреждению или поломке коляски.
- Максимальная нагрузка на корзину коляски составляет 4 кг.
- Во избежание образования плесени храните коляску в сложенном виде только в хорошо проветриваемом помещении.
- Храните коляску вдали от прямых солнечных лучей, в противном случае ткань может потускнеть.
- Не пользуйтесь коляской, если ее детали погнуты, изношены или сломаны. Сдайте коляску в ремонт в сервисную службу или обратитесь в отдел по обслуживанию клиентов BRITAX RÖMER.
- При контакте с покрытием из ПВХ резиновые шины могут оставлять следы. Избегайте соприкосновения шин с такими поверхностями.

4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

4.1 Pleje af din BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

Produktet bør tjekkes og rengøres jævnligt.

- Kontrollér jævnligt alle vigtige dele for skader. Sørg for at mekaniske komponenter virker korrekt.
- Kontrollér jævnligt, at alle skruer, nitter, bolte og andre fastgørelseselementer er stramme.
- Brug ikke fedt eller olie til smøring – brug en silikonebaseret spray.
- En for høj belastning, ukorrekt foldning eller brug af tilbehør, som ikke er godkendt, kan beskadige eller ødelægge klapvognen.
- Læg aldrig mere end 4 kg i indkøbskurven.
- Opbevar kun den sammenfoldede klapvogn i et godt udluftet område for at undgå mug.
- Udsæt ikke klapvognen for direkte sollys; tekstilerne kan falme.
- Brug ikke klapvogne, hvis dele er bøjede, slidte eller i stykker. Få klapvognen repareret hos en reparatør, eller kontakt BRITAX RÖMER kundeservice.
- Gummidæk kan efterlade spor, når de kommer i kontakt med pvc-gulv. Undgå venligst at anbringe dækken på disse overflader.

4. BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

4.1 Verzorging van uw BRITAX RÖMER B-MOTION 4 PLUS

Het product moet regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd.

- Controleer regelmatig alle belangrijke onderdelen op beschadigingen. Zorg ervoor dat de mechanische onderdelen goed werken.
- Controleer regelmatig of alle schroeven, klinknagels, bouten en andere bevestigingen goed vastzitten.
- Gebruik geen vet of olie voor smering – gebruik een op siliconen gebaseerde spray.
- Te zware belasting, onjuist in- of uitklappen of het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de kinderwagen beschadigen of vernielen.
- Plaats nooit meer dan 4 kg in het boodschappenmandje.
- Bewaar de ingeklapte kinderwagen uitsluitend in een goed geventileerde ruimte om schimmelvorming te voorkomen.
- Zet de kinderwagen niet in direct zonlicht, de textielkleur kan vervagen.
- Gebruik de kinderwagen niet als er onderdelen verbogen, versleten of gebroken zijn. Laat de kinderwagen repareren door een reparatiedienst of neem contact op met de klantenservice van BRITAX RÖMER.
- Rubberen banden kunnen in contact met PVC-vloeren vlekken veroorzaken. Vermijd het plaatsen van de banden op dergelijke oppervlakken.

4.2 Инструкции по уходу

Не подвергайте ткань химической чистке и не используйте отбеливатели или другие агрессивные вещества.

Инструкции по стирке см. на ярлычках чехлов: сушка в машине запрещена, допускается только естественная сушка.

Оставьте детали до полного высыхания, предпочтительно вдали от прямых солнечных лучей. Козырек и материал сиденья можно очищать губкой и слегка теплой мыльной водой.

Инструкции по стирке приведены на всех тканевых деталях и чехлах.

Стопроцентная влагонепроницаемость гарантирована при использовании защиты от дождя и снега.

При стирке внешней ткани удаляйте все следы мыла или чистящего средства, чтобы достичь наилучших результатов обработки.

Промывайте и просушивайте коляску после контакта с морским воздухом или с дорогами, посыпанными солью.

Пластиковые и металлические детали можно очистить влажной тряпкой.

После контакта с водой металлические детали следует вытереть насухо, чтобы избежать образования ржавчины.

4.2 Plejeanvisninger

Stofferne må ikke rengøres uden brug af vand, bleges eller udsættes for aggressive substanser. Læs etiketterne på dækslerne til vaskeanvisninger, og der må ikke tørretumbles — dryp kun tørre. Lad alle dele tørre helt og helst ikke i direkte sollys. Emhætten og sædet stof kan rengøres med en svamp og lunkent sæbevand

Vejledninger til vask kan findes på alle tekstiler ogbeklædninger.

100 % beskyttelse mod fugt kan opnås ved at anvende regnbeskyttelsen til regn eller sne.

Når det udvendige tekstil vaskes, skal du sørge for at fjerne alle sæbe- og rengøringsmiddelrester, så behandlingen er mest effektiv.

Skyl og tor klapvognen, hvis den har været utsat for havvand eller saltede underlag.

Plastdelene og metaldelene kan rengøres med en fugtig klud.

Efter kontakt med vand bør alle metaldele tørres af for at forhindre rust.

4.2 Onderhoudsinstructies

De stoffen niet chemisch reinigen of bleekmiddel of andere agressieve stoffen gebruiken.

Lees de etiketten op de buitenbekleding voor wasvoorschriften en gebruik geen wasdroger — uitsluitend nat ophangen.

Laat de onderdelen volledig drogen, bij voorkeur uit de buurt van direct zonlicht.

Het materiaal van de kap en het zitje kan worden schoongemaakt met een spons en een handlauw sopje

Het wasvoorschrift bevindt zich op alle textiele onderdelen en de bekleding.



Door een hoes te gebruiken bij regen of sneeuw, beschermt u de wagen voor 100% tegen vocht.

Wanneer u het buitenmateriaal wast, zorg dan ervoor dat er geen zeep- of reinigingsmiddelresten achterblijven, voor het meest effectieve resultaat. Spoel en droog de kinderwagen af als u aan zee bent geweest of de kinderwagen op een andere manier blootgesteld is geweest aan zout.


De kunststof en metalen onderdelen kunnen met een vochtige doek worden gereinigd.

Als de metalen onderdelen met water in contact zijn gekomen moeten ze worden gedroogd om roestvorming te voorkomen.


4.3 Обзор изделия / 4.3 Produktoversigt / 4.3 Productoverzicht




5.1




5.2




5.3




5.4







5.5





5.6







5.8




5.9




5.10






1






2




5.11







5.15




5.16






5.17



+ BABY-SAFE
+ BABY-SAFE plus SHR II
+ BABY-SAFE⁺i-Size
+ BRITAX RÖMER PRIMO

+ BRITAX RÖMER Carrycot

5.18



BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited

1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB

Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden